

### 料理レシピ編

家庭用スチームオーブンレンジ

™ NE-A265

 $CO\Theta KBOOK$ 



なすと豚肉の重ね焼き (P.96)

### パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

T525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号 © Panasonic Corporation 2012

F0016-1R90 F0312-0 Printed in China

### **Panasonic**

もっと手軽に、もっとおいしく
レンジ
使いこなし術

### 取扱説明書

家庭用スチームオーブンレンジ

**™ NE-A265** 



- ●「スチームあたため」で、ごはんもふっくら
- ●肉や魚もこんがり「両面グリル」
- ●脂や塩分を控える「ヘルシーコース」
- ●焼き物と煮物などを同時に調理「合わせ技セット (1人分)」



#### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~9 ページ)は、必ずお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。
- ■保証とアフターサービスは、56ページをご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(2ページご参照)

E-A265

## 下ごしらえも調理も…(

毎日の使いかた

自動メニュー/時間

まわして

選ぶ

22 ●「5 スチームあ 22 ●「5 スチームあ

ムあたため

牛乳やコー

-などを

2

飲み物」

●自動メニューの基本的な使いかた

킂

調理する

自動

野菜をゆでる 10 9 ゆで根菜」

「8 スチー

30 肉や魚を解凍する

30



中華まんをフワッとしっとり

28 ● 「6 中華まんあたため」


フライや天ぷらをカリッと

「フライあたため」



42 ● 「両面グリル」 **両面を焼く** IJ ●「両面グリル」(上面グリル) で焼





●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

使い方など商品情報をスムーズに入手できる

スチームオーブンレンジで こんなことが

できます

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB限定のサービスです。

26 24 ・スピーディ

●あたためるときの ●お好み温度に しかたは異なります。※40℃以下の設定の



●予熱なしで

・スチー ムを使って発酵させる





ノジで加熱する

「300Wスチーム」 「800~150W」 出力を使い分けよう

強火と弱火を組み合わせて

覧 1 21 ジ

自動

※自動調理メニュ

あ

たた

める

あたためを使い分けよう

ごはんやおかずを

お手入れ

使うたび&汚れてきたら お手入れする

グリルで焼く

自動でお手入れする

困ったとき

うまく仕上がらない よくあるお問い合わせ 故障かな?

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

仕様

「M」表示モード(店頭用モード):

表示部に「M」と表示されているときは調理できません→ P.14

### 【解除方法】

①「レンジ」ボタンを押す。

②「1 あたため・スタート」ボタンを4回押す。

③「取消」ボタンを4回押す。

もくじ

■料理レシピ編は、裏表紙から ご覧ください。 ページ

準備と確認

毎日の使いかた

安全上のご注意 使用上のお願い 付属品・別売品

各部の名前

● 操作音と終了音などを消す

使える容器・使えない容器 使いこなしのポイント

準備するとき(給水タンクに水を入れる)

●加熱後は(お好みで追加加熱)

加熱のしくみ

あたためる

解凍する

ゆでる

自動で加熱する

自動調理メニュー 一覧

自動メニューで調理する

手動加熱するときの目安時間

手動で加熱する レンジで加熱する 21 22

10

11

12

15

16

18

20

30 32

34

36 オーブンで調理する 38

42

44

46

48


50 53

54 56

## 安全上のご注意(必ずお守りください


人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。





**技/**/── 「死亡や重傷を負うおそれがある



■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気を付けていただく内容です。

### 危険



感電や発火、異常動作によるけがの おそれがあります

故障した場合は


お買い上げの販売店にご相談ください。

吸気口・排気口・製品のすき間に 針金などの金属物や異物、 指を入れない

高圧部があり、感雷や けがのおそれがあります



お買い上げの販売店にご相談ください。



### 設置するとき



### 吸気口・排気口はふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口 排気口がふさがれないよう こまめにお手入れして ください。



使わない

## 燃えやすい物や火気の近くでは

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、 カーテンなど)

ヒーター使用時は、高温になり、引火や火災 の原因になります



### スプレー缶などの近くで 使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発の おそれがあります



### 水のかかる場所では使わない

感雷や漏雷の原因になります



### アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

#### アース線は

- ●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは**→** P.12
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- ●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。 ➡ P.10

### 自動での加熱時、事故を防ぐために



### 食品、飲み物は庫内中央に置く

端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できずに、食品は発火や発煙、飲み物は沸とうによる 突然の飛び散りでやけどのおそれがあります

### レンジ(電波)の加熱時は



### 食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- ●以下の場合、自動で加熱しない ●少量や指定分量\*1以外の食品
  - 100g未満の食品 (45℃以上に設定してあたためるとき)
  - ふた、およびふた付きの容器での加熱\*2
    - ※1 指定分量はメニューによって異なります。 各ページを参照してください。
    - ※2 自動メニューの[11 茶わん蒸し]は除く。



### 「レンジ」ボタンでは、設定時間 を控えめにし、様子を見ながら 加熱する

食品の分量に対して、加熱時間が長いと、 発火や発煙のおそれがあります

特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、 さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

### 飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)




### **、飲み物を加熱しすぎない**

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります


- ●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを 自動であたためるときは、 必ず、「2飲み物 | ボタンで杯数を合わせて 加熱する。 → P.28
- お酒をあたためるときは、 「レンジ |ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱する。






加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

- ラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで 様子を見ながら加熱する。
- ※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど



**→** P.44

加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



端置きや、少量の加熱は沸とう、 沸とうによる突然の飛び散りの 原因になります




### 加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



## 安全上のご注意(必ずお守りください

### レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



破裂によるけが、やけどのおそれがあります



破裂によるけが、やけどのおそれがあります



ぎんなんなど、殻や膜のある 食品は割れ目を入れる

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

ビン・容器のふたや、 ネジ式のせんは外す

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- ●密閉状態にならないようにする。
- ●レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

### 電源プラグ・電源コードなどは



### 電源コードや電源プラグを 傷付けない

(加工する、排気口などの高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を 載せる、束ねる、はさみ込むなど)

### 傷付いたプラグは使わない

破損による感電、ショートして火災などの 原因になります

修理は販売店にご相談ください。



### ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電のおそれがあります



### 電源プラグを抜くときは、 コードを持って引き抜かない

感電や、ショートによる発火のおそれが あります



電源は、延長コードを含め、 定格15A以上・交流100Vの コンセントを必ず単独で使う

異常発熱による火災の原因になります



電源プラグは、根元まで確実に 差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。

電源プラグのほこりは、 乾いた布で定期的に確実に取る

> ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で 火災のおそれがあります

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります

### 次の点もご注意ください



### 子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

やけど、感電、けがのおそれがあります




### 本体のお手入れは、電源プラグ を抜き、庫内が冷めてから行う

やけど、感電、けがのおそれがあります



### ドアに乗ったり、ぶら下がったり しない

電子レンジが転倒、落下し、けがの おそれがあります



ベビーフードや介護食を あたためるときは、 加熱後、かき混ぜてから 温度を確認する

やけどのおそれがあります





### **直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**

発火や発煙、感電のおそれがあります

#### 異常・故障例

- ■電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 注意

### 設置について



### 転倒や落下をさせない

けが、感電、電波漏れの原因になります

- ●不安定な場所に置かない。
- ●置き台からはみ出さない。
- ●ドアに無理な力を加えない。
- ●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。 ⇒ P.11

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください

### 注意

### 設置について(つづき)



### 本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する

過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります

●本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」



### で使用前に確認する



### 調理以外の目的には使わない

過熱により、発火や発煙、やけどの おそれがあります



### レンジ(電波)を使う加熱では、 庫内に食品などが入っていない 状態で、動作させない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、 異常高温になるため、やけどのおそれが あります

●容器や付属品だけでも動作させない。

#### 異常高温になると

安全機能が働き、自動的に動作を停止することが あります。

### 庫内に付着した油や食品カスを 放置したまま加熱しない

発火や発煙の原因になります

●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。



### 庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります



### 鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す

発火や発煙のおそれがあります

### 金属容器・付属の角皿は



### ↑レンジ(電波)を使う加熱では、 金属容器などは使わない

火花が出て、発火・発煙・ドアガラスの 割れによるけがのおそれがあります

●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の 焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、 上面グリル以外では使わない。



### 付属の角皿は、オーブン/発酵、 上面グリル以外では使わない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、 高温になるため、やけどのおそれが あります

### ドアは



### 物をはさんだまま使わない

電波漏れの原因になります



### 調理中や調理後に水をかけない

ガラスが割れて、けがの原因になります



### 開閉時は指のはさみ込みに注意する

けがのおそれがあります

### 調理時、調理後は



### ↑ 万一、庫内で食品が燃えたら、 ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- ●次の処置をして鎮火を待ってください。
- ①「取消」ボタンを押す。 ②電源プラグを抜く。
- ③燃えやすい物を、本体から遠ざける。

### 万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。



### セラミックカバーの上に物を 置かない

容器などの溶けや変形の 原因になります



### セラミックカバーや庫内底面に、 衝撃を加えたり、 水をかけたりしない

破損してけがをするおそれがあります

お買い上げの販売店へご相談ください。

万一、破損したら

そのまま使用せず、必ず

### ヒーターやスチームを使う 調理中、調理後は、高温部(本体・

ドア・庫内など)に触れない

やけどのおそれがあります

●特に、本体や付属の角皿・グリル皿・水受皿・ セラミックカバーは高温になります。



### 「両面グリル」ボタンの2秒押し (上面グリル)でトーストを焼くときは 設定時間を控えめにし、様子を 見ながら加熱する

加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれが あります



### 次の場合、熱い容器や蒸気、 飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ●ドアを開けるとき
- ●食品を取り出すとき
- ●ラップやふたを外すとき
- ●ヒーター加熱後、付属の角皿やグリル皿を 急冷するとき



### 付属の角皿に、湯を張る 調理では、次の場合に角皿の 扱いに注意する

やけどのおそれがあります

- ●角皿に湯を張るとき
- 角皿を庫内に入れるとき
- ●角皿を取り出すとき(熱い湯が残っています)

### お弁当をあたためるときは



### 直接[1 あたため]ボタンを 押してあたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

● 「レンジ |ボタンの600Wで様子を見ながら 加熱する。 → P.44



### ふた・ラップを外し、ゆで卵や アルミケース、調味料類も 取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどの おそれがあります

## 使用上のお願い

### 設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。 画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

### アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。
- ●湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける):

生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

### 付属品について

■付属の角皿やグリル皿は、加熱方法によって使えない場合があります。

**X**は使えません。

●角皿は、電波を使うレンジ加熱調理では、火花が出るため使えません。(安全上のご注意 P.8)


加熱方法	レンジ	両面グリル	上面グリル	オーブン/発酵
角皿	X	X	0	0
グリル皿	X	0	0	X

### お料理するときは

- ■記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ■仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって 異なります。特に冷蔵庫内のパーシャルやチルドで保存された食品は、内部温度が低めに仕上がることがあります。

### グリル皿: 食品の置きかた

- ■食品はイラストの斜線の範囲に置いてください。
- ■中央部分が特によく焼ける範囲です。 食品はなるべく中央に置いて焼いてください。



### レンジ使用調理では

■缶詰(金属容器)や、レトルトパウチ食品(包装の一部にアルミを使用)は、別の容器に移して加熱してください。

### スチーム調理終了後は

- ■庫内底面に、湯がたまることがあります。冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。
- ■クリーントレー(➡ P.12)にも水がたまります。 毎回捨ててください。
- ■本体周辺(上部)の水滴をふき取ってください。本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

#### ヒーター調理後は

■必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。 角皿やグリル皿を取り出すときは、高温のため必ずミトン2枚を使い、落とさないよう両手で出し入れしてください。

#### 調理後は必ず

■庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。(さびの原因になります) この製品は、スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、スチームを使っていないときにも、 調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。冷めてから、そのつどふきんなどで、ふき取ってください。

## 付属品 • 別売品

### <u></u> 注意



付

属

品

別

売

丽

レンジ(電波)を使う加熱では、容器や付属品だけで動作させない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります

● 故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。



#### 角皿 1枚

品番: A060T-1M60 ※熱変形防止のため平らではありません。



電波を使う レンジ加熱調理では、 火花が出るため使えません。

### グリル皿 1枚

品番: A443S-1R90



自動メニューの 食品の置きかたは 必ず各メニューページ をご確認ください。 セラミックカバー 1枚 品番: A6003-1J20



### 転倒防止金具C

(電子レンジと木製壁面とを固定する金具)


品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み) ※地震対策としてもお使いください。



●設置イメージ





### ミトン2枚

品番: A060M-1R50 希望小売価格: 1,575円(税込み)



クエン酸(40g×2袋)

品番: SAN-80 希望小売価格: 294円(税込み) ※食品添加物につき、 食品衛生上無害です。


希望小売価格は2012年3月現在

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 CLUB Panasonic

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

## 各部の名前



アース線の長さが足りないときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

### 電源プラグ

- ●プラグキャップが付いています。プラグを差し込む前に必ず 取り外し、廃棄してください。
- ●加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は、電源プラグを抜かないでください。

電源コンセント

一アース端子


操作部➡ P.14

ドアハンドル



**庫内灯** 庫内右上

赤外線センサー 庫内右上 食品の表面温度を検知します。



### クリーントレー

ふた付きの場合は 開けて、つなぐ。

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける トレーです。

■取り付け/取り外しかた


※アース端子がないとき、



●水がたまっている場合がありますので、 気を付けて外してください。 また、取り付け時には奥までしっかりと 押し込んでください。


### 給水タンク

スチームを使う調理のとき、給水ふたを開け、 「満水 lまで水を入れてセットします。 → P.18



ふたは外せます。 ふたは「ここから開ける」と刻印されている方向 から開けてください。

■取り付け/取り外しかた



- ●ふたと給水ふたが確実に閉まっている ことを確認してください。
- ●タンクを水平に持ち、奥に当たるまで 差し込みます。


### 水受皿・セラミックカバー

フッ素加工をしています。

スチーム調理時に、底面に内蔵したヒーターで スチームを発生させます。

#### セラミックカバー


- ●水受皿への異物の混入や沸とうした湯によるやけど防止の カバーです。
- ●スチームを使うメニュー以外でも常に下記イラストの 状態でお使いください。
- ■取り付け/取り外しかた



- ●取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- ●取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらせるように外す。 (陶器製のため、落とすと割れます)


イラストは、実物と異なる場合があります。また、製品には、注意ラベルがはられています。

## 各部の名前(操作部)



ドアを閉め、「スタート」ボタンを押すと、調理を再開します。

### ドアパネル



### 自動メニュー/時間



ダイヤルをまわして

「自動メニュー 5~22」「お手入れ 23~26」を選びます。

表示部にメニュー番号が表示されます。

また、19~22でヘルシーコースを選ぶ場合は「ヘルシー」ボタンでも選べます。

●手動調理…この取扱説明書内では、「レンジ | ボタンや 「両面グリル | ボタン、「オーブン/発酵 | ボタンを使ってレンジの 出力やオーブンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

### ■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、または、加熱後しばらくすると自動で電源が切れます。(「O」表示が消える) 電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。(約2~15分)

### ■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。 自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。(表示部に「0」と表示します)

### お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。

### ■操作音と終了音などを消す

終了音などには、取り出し忘れ防止ブザー音、予熱終了音\*1、「U50 | \*2、「U90 | \*3 表示ブザー音などが 含まれます。

### ブザー音を消すとき



表示部に

表示される

2秒間押す

ブザー音を鳴らすとき

消える



ブザー音を消すと

- トーストの裏返しブザーも鳴りません。→ P.64
- ■「U50」\*2「U90」\*3 以外の異常表示時のブザー音は消えません。
- ※1 予熱終了音は「オーブン」や自動メニュー「15 スポンジケーキ」「16 シフォンケーキ」の 予熱のあるメニューで鳴ります。
- ※2 [U50]: 庫内の温度が高いときに表示 [U50]について⇒ P.55
- ※3 「U90 |: 水抜き操作を連続使用したときに表示 「U90」について⇒ P.55

## 使える容器・使えない容器

### 加熱の種類

### 使える容器

○ 直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの 「9 ゆで葉果菜」、「10 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は 使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります





レンジ加熱 /300Wスチームは\ レンジとスチーム





耐熱140℃以上の プラスチック、ラップ、 シリコン容器




- ●ただし、次の器は使えません。 ●金銀模様の器(火花が出る)
- ●色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。





- ●ただし、次の物は使えません。
- ●油脂や糖分の多い食品(高温になる)
- ●密閉したふたや袋
- 「電子レンジ使用可能」表示のない

### 両面グリル



(レンジ+ヒーター加熱

陶器、磁器、耐熱ガラス



- ●ただし、次の器は使えません。
- ●金銀模様の器(火花が出る)
- 色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

### オーブン/発酵、 上面グリル



( ヒーター加熱 )

/ 発酵はヒーターとスチーム 上面グリルは上ヒーターのみん



陶器、磁器、耐熱ガラス



金属容器、アルミホイル、 金ぐし、シリコン容器※



●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。



- ●取っ手が樹脂の物は 溶けるため使えません。
- ※シリコン容器は、オーブン/発酵 のみで使えます。容器に記載された 耐熱温度以下でお使いください。 上面グリルでは使えません。

### 使えない容器



金属容器、アルミホイル、金ぐし



- ●付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども 使えません。
- → 安全上のご注意 P.8



耐熱140℃未満の プラスチック



●高温になり、溶けます。



ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂

■電波で変質します。



オーブンやグリル用以外の プラスチック、ラップ



金属容器、アルミホイル、金ぐし、 シリコン容器

- ●付属の角皿、金あみや 金属製の焦げ目付け皿
- なども使えません。 → 安全上のご注意 P.8



オーブンやグリル用以外の プラスチック、ラップ





漆器



●塗りがはげたりひび割れたりします。



耐熱性のないガラス



●カットガラスや強化ガラスも溶けたり、 割れたりします。



紙製品や木、竹製品




- ●市販の発熱体を使用した容器などで加熱 すると、異常高温になり、安全機能が働いて 自動的に動作を停止することがあります。
- ●針金を使っている物は燃えやすくなります。
- ●耐熱加工されているクッキングシートや オーブンシートなどはパッケージの 耐熱温度に従って使うことができます。

## 使いこなしのポイント

# 準備するとき

食品を入れるとき



設定するとき

&Bistro

分量品秒

飲み物 2

こんがり10分 (1人分) 4

トースト (裏返し)

## ■取り出すときは 熱いので気を付ける 鳴ります。(6分間)

●グリル皿や角皿は、必ずお手持ちのミトン2枚を使い、 落とさないよう両手で取り出してください。

加熱後は

- ●庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが
- ●あたためなどで熱くなった容器は、ふきんなどを使って、 取り出してください。
- ■加熱が足りないときは

### 追加加熱してください

- ●追加できる時間
- ●自動メニュー: 最大10分まで
- ●手動メニュー: 各使いかたのページの最大設定時間を ご覧ください。
- ●表示部の「秒 | の点滅が消えたときは、各使いかたのページ を見ながら、再度加熱してください。
- ●加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中に追加時間を合わせて 「1 あたため・スタート」ボタンを押します。
- ●表示部の「秒」の点滅時間(工場出荷時6分間)を変更 できます。

#### 1~6分の設定が可能

加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中(1~6分間)に時間を 合わせて追加加熱ができます。

加熱終了後、追加加熱はできません。 手動で時間を合わせて加熱してください。

#### ■設定のしかた

初期画面の状態で「取消」ボタンを2秒間押し、ピッと 鳴ったら5秒以内に▼ボタンを連続で5回押します。









▲▼ボタンを押すごとに、 1~6分間の設定と OFFの設定ができます。



**5**∂□□

(1度押す)

3秒後、初期画面に戻ります。

■スチームを使うときは

### 給水タンクに、 満水まで水を入れる び

①給水タンクを取り出す。

②給水ふたを開け、「満水」まで水を入れてセットする。




③給水ふたをしっかり閉め、タンクを水平に持ち、 奥に当たるまで差し込む。 (斜めに持つと水漏れすることがあります)

- ●水は、毎回入れかえてください。
- ●塩素消毒されている水道水をおすすめします。 カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、 毎回給水タンクを洗ってください。
- ●浄水器の水
- アルカリイオン水
- ●井戸水など ●ミネラルウォーター 「硬度の高い水は、水受皿(➡ P.13)が白くなることが
- ●調理後は、クリーントレーにたまった水を、毎回捨てて ください。
- ●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用の メニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。

■食品を用意して

### 食品は、容器に入れて 庫内中央に置く



この円を目安に 中央に置いて ください。

加熱方法によっては、付属のグリル皿や角皿が 必要です。 → P.10

■あたためや解凍などをするときに

### 庫内が熱いときは手動を使う

ヒーター加熱後、レンジの連続使用後など、 庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく働かず 「U50 |を表示することがあります。 「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンで調理できます。 加熱時間の目安 → P.44 「U50 Iについて→ P.55

### 異常ではありません!

- スチーム使用時は…
- ●蒸気がドアの周囲から少しもれることが あります。
- ●終了後、庫内底面や側面に湯または 水滴がたまることがあります。 冷めてからふきんなどでそのつど ふき取ってください。

### メニューを選ぶ

#### ■メニューを選ぶとき

直接「1 あたため・スタート | ボタンを押すと、 すぐにあたためがスタートします。

(例: レンジのとき)



■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは

## ▽ 温度/ 仕上がり △

●直接「1 あたため」ボタンを押して あたためるときや「2飲み物」ボタンのときは、 表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して温度を変更できます。



●「2 飲み物 |ボタン以外の自動メニューは、 仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。

上段 弱\_\_\_\_\_強

イラストは、実物と異なる場合があります。

## 加熱のしくみ

### 加熱方法

## 800~150W レンジ加熱

### 加熱のしくみ

電波の作用で、食品の水分子が 激しく衝突し合い摩擦熱を 起こします。その結果、食品の 表面と内部がほぼ同時に 加熱されます。







食品や 陶器や 水分には ガラスは 反射。 吸収。 透過。

水受皿底面に内蔵された スチームヒーターを加熱して スチームを発生させ、電波と スチームで食品を加熱し、 しっとりふっくら仕上げます。

メニュー例: さけのハーブ蒸しなど


●スチームは、スタートして 約40秒後に発生します。

●調理時はスチームを発生させる ため、ふた(ラップ)はしないで 加熱します。



300Wスチーム

(レンジ+スチーム加熱)



メニュー例: ハンバーグ・焼き豚・ ほっけの開きなど

上ヒーターのみで食品を 加熱します。 上面の追加加熱ができ、食品の 上面のみ焦げ目を付けられます。

メニュー例: トースト・グラタンなどの、 上面を焼くときに

●両面グリルの加熱時間は、 料理レシピ編の加熱時間を 参考にしてください。 設定を長くしすぎると、 底面が焦げる場合があります。

- ●焼き色が薄い場合は、 様子を見ながら追加加熱して ください。
- ●脂が少ない魚は、焦げ色が 付きにくくなります。
- ●グリル皿に触れていない部分は、 焦げ色が付きません。



上面グリル

ヒーター加熱

上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

- ●加熱中は庫内温度を保つため、 ドアの開閉は控えめに。
- ●加熱後は、焦がさないために、 すぐに取り出します。
- ●焼きムラが気になるときは、 加熱途中で、食品の前後を 入れかえます。
- ●「発酵」はスチームを使用して います。





上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: スポンジケーキ・ シュークリーム・ クッキーなど

## 自動調理メニュー 一覧

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。

メニューに合わせたあたためやおいしい料理が作れます。

「自動メニュー19~22」は、「標準コース」または、脂や塩分を落として調理する「ヘルシーコース」を 選ぶことができます。

「ヘルシー」ボタンを押さない場合は、「標準コース」で調理します。

- ■:2人分、4人分対応メニューです。 •:1~4人分対応メニューです。
- ●:1人分、2人分対応メニューです。
- ♪: スチーム使用メニューです。給水タンクに満水まで水を入れてください。 → P.18

「1 あたため | ボタン→ P.22

「2 飲み物」ボタン→ P.28

「3 トースト(裏返し)」ボタン➡ P.64

「4 こんがり10分(1人分) |ボタン→ P.94~99

	メニュー番号	メニュー名	参照ページ	マーク	7一覧
	5	スチームあたため	P.22		<b>3</b> k
	6	中華まんあたため	P.28		<b>7</b> K
	7	フライあたため	P.30		<b>J</b>
	8	スチーム解凍	P.30		<b>7</b> k
	9	ゆで葉果菜	P.32、92		
	10	ゆで根菜	P.32		
	11	茶わん蒸し	P.77	<b>♦</b>	<b>J</b>
<b>—</b>	12	グラタン	P.78		<b>7</b> K
自動メニュー	13	鶏のから揚げ	P.89		<b>3</b> k
구	14	焼きそば	P.79		<b>3K</b>
•	15	スポンジケーキ*2	P.74、75		<b>3</b> K
	16	シフォンケーキ※2	P.71		<b>3</b> K
	17	焼き魚セット	P.102、103	•	
	18	パスタ&ソース を	P.100、101		
	19	塩さば・塩ざけ*1	P.85		<b>3</b> k
	20	あじの開き	P.84		<b>7</b> k
	21	焼き魚セット パスタ&ソース 塩さば・塩ざけ*1 あじの開き 鶏の照り焼き 肉巻き野菜*1	P.90、91		<b>3</b> k
	22	肉巻き野菜*1	P.90		<b>3</b> K

<sup>※1</sup>は「標準コース」はスチームを使用していません。 ※2は予熱ありメニューです。

- ●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。

## あたためる (あたため/スチームあたため



直接「1あたため」ボタンを押してあたためるときは

- ●100g未満の食品は45°C以上であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.44
- ●粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.44
- ●ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

### ■付属の角皿は使えません

### スピーディーに

[] あたため



調理済みのおかずや ごはんなどを、自動で すばやくあたためます。

食品を入れる



- ●100~500gまで。 (冷凍ごはんは300gまで)
- ●食品により、ラップをする。 → P.27
- ●ラップをするときはゆったりと。 (破裂の原因)
- ●市販の冷凍食品などの加工食品は、 パッケージの指示に従う。
- ■スープやみそ汁はマグカップを 使わない。(沸とうするおそれ)
- ●食品の分量に合った耐熱容器で。
- ●冷凍ごはんは耐熱性の平皿などに のせて加熱する。

### 2 「1 あたため」ボタンを押す





- ●現在温度は
- 約50秒後から表示します。 /短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります
- ●0℃未満は表示しません。
- [1 あたため | ボタンを押すと 設定温度が確認できます。 (約3秒間)

### ■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)は ボタンを押して変更できます。





- ●45~90℃まで。 工場出荷時の設定は70℃。
  - 温度の目安⇒ P.24
- ●100gぐらいのごはん、冷凍ごはんは熱めに 仕上がることがあります。 設定温度を60℃に下げて加熱してください。
- ●メモリー機能 55~75℃に設定した場合、その温度は

記憶され、次回のあたため時に表示されます。

#### ■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べかえなどをして 「レンジ」ボタンの600Wで、様子を見ながら加熱します。

**→** P.44

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について→ P.55

> 上手にあたためるために P.26の「コツ」を 必ず読んでください



#### レンジ加熱

タンクに満水まで水を入れる⇒ P.18

### スチームで しっとり

自動メニュー

「5 スチームあたため」

スチームで食品の乾燥を 防いで、しっとり、 ふっくらあたためます。

(レンジ+スチーム加熱)

### 食品を入れる



- ●100~500gまで。 (冷凍ごはんは300gまで)
- ●ラップはしない。 (ただし、冷凍ごはんはラップを したままで加熱できます)
- ●市販の冷凍食品などの 加工食品は、パッケージの 指示に従う。
- ●異なる食品は同時に あたためられません。

### 2 自動メニュー[5]を選ぶ





■什上がりを変えるとき



- ●小さな切り身魚や小魚などは、 脂の具合や形状によってはじけることが あるので、「弱」で。
- ●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 仕上がりを変更できます。

### 3 スタートする



- ●残り時間は途中から表示します。 /短い時間で終了するときは、\ 表示しない場合があります
- [1 あたため]ボタンより、時間はやや長く かかります。

### ■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒 | が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは取り出して混ぜ、 「レンジ | ボタンの300Wで加熱します。

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの300Wスチームで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意)

「U50 Iについて⇒ P.55

#### お願い

調理後、水受皿部(→ P.13)に湯が残ることがあります。 水受皿部が十分に冷めてからふきんなどでふき取ってください。

## お好み温度に


上手にお好み温度にする ためはP.26の「コツ」を 必ず読んでください



### ■付属の角皿は使えません







●食品により、ラップをする。

●食品の分量にあった

→ P.27

耐熱容器で。

●-10~90℃まで。ボタンを押すと40℃を表示します。ボタンを押し続けても設定できます。


### 3 スタートする

●スタート後に温度変更はできません。



- ●設定温度が表示されます。
- ●現在温度は
- ●約50秒後から表示します。 (短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- ●0℃未満は、現在温度を表示しません。
- [1 あたため]ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)
- ●メモリー機能(**→** P.23)はありません。

### ■食品とお好み温度の目安(5°Cきざみで合わせられます)



100~500g

### **企**警

- ↑ 「お好み温度」で加熱するときは
- ■100g未満の食品は45℃以上であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。➡ P.44
- ●粒入りスープはあたためない具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがありますラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.44
- ■ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります

※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで加熱後、混ぜてください。 ▶ P.44 ※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

## あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、 安全上、直接「1 あたため」ボタンを押さないでください(安全上のご注意 → P.5~7、9)

食品	加熱方法 または 注意事項
<ul> <li>●少量や指定分量以外の食品</li> <li>●100g未満の食品(45℃以上に設定の場合)</li> <li>●ふた・および、ふた付きの容器に入った食品</li> <li>➡ 赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ</li> <li>●油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど)</li> <li>●粒入りのスープ</li> <li>➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ</li> </ul>	<ul> <li>●油脂の多い液体、粒入りスープはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する</li> <li>➡ P.44</li> <li>●バターはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する</li> <li>➡ P.86</li> </ul>
牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「2 飲み物」ボタンで加熱する ➡ P.28
お酒 → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
<ul><li>割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし)</li><li>ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品</li><li>ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品</li><li>→ 破裂によるけがのおそれ</li></ul>	<ul><li>●卵は割りほぐす</li><li>●殻・膜には割れ目を入れる</li><li>●ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける)</li><li>「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する</li><li>➡ P.44</li></ul>
お弁当 → 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は取り出す 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.44

### ■直接「1 あたため」ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食 品	加熱方法 または 注意事項
中華まん <ul><li>→ 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎたり します</li></ul>	自動メニューの「6 中華まんあたため」で加熱する ➡ P.28
フライ・天ぷら → カリッとあたたまりません	自動メニューの「7 フライあたため」で加熱する ➡ P.30
クリームチーズ、アイスクリーム  → 溶けます  ベビーフード、介護食	<ul><li>●「温度/仕上がり」ボタンを押して温度を合わせ、</li><li>「お好み温度」機能で加熱する</li><li>→ P.24</li></ul>
<ul><li>→ 熱くなりすぎるおそれ</li></ul>	●パンは、「レンジ」ボタンの600Wでも加熱できます
パン <b>→</b> 固くなります	<b>→</b> P.44
500gを超える食品、 冷凍カレー、冷凍パン、 市販の冷凍食品・加工食品 → うまくあたたまりません(加熱ムラ)	市販の食品はパッケージの指示に従う 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 → 加熱しすぎになります	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する → P.44

### ■あたためるときにコツが必要な食品

食品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に入れ、85~90℃に設定する また加熱後、必ず混ぜる
たれのかかった食品	たれが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする
おかず、汁物	赤外線センサーをうまく検知させるため、広口で 浅めの耐熱容器を使う
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる

### ■次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください

- ●分量や温度に差がある食品
- ●ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- ●から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品
- ●ソース・たれのかかった食品
- ●みそ汁やスープなどの汁物と、ごはんやおかずなどの食品
- ●1つが、300gを超える食品



### •蒸し物

### •冷凍した食品 など



- 水分を逃がさず しっとりさせたい 食品や、はじけやすい 食品など。
- しゅうまいなどの 蒸し物
- カレー・シチュー
- ●煮魚
- たれがかかった食品
- ●冷凍ごはん (お皿にのせる)
- 冷凍食品(フライを除く)
- ※スチームを使ったあたためでも、カレー・シチューの あたため時にはラップをしてください。

## 焼き物 ●揚げ物・いため物 ●汁物



- ●水分を逃がして パリッとさせたい 食品や、十分に水分の ある食品など。
- ●ごはん
- みそ汁・スープ\*
- 野菜いため
- ●焼きそば
- ・ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ·天ぷら
- ●肉じゃが
- ※粒入りのスープはラップをしてください。

### ラップはできるだけ食品に添わせましょう

ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の 温度をうまく検知できず、上手にあたためられない ことがあります。

容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。





### ラップの重なりは下にしましょう

重なりを上にすると上手にあたたまりません。





## あたためる(飲み物/中華まんあたため

食品の量と 置きかたに 注意しましょう



### 警告



飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、「2飲み物」ボタンで、杯数を合わせて加熱する。



### ■付属の角皿は使えません

### 牛乳や コーヒー などを

「2 飲み物」



牛乳、コーヒー、お茶、 ジュース、水など

#### (レンジ加熱 )

タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.18

### 中華まんを フワッと しっとり

自動メニュー 「6 中華まんあたため」

市販の中華まんを、 フワッとしっとり 仕上げます。

### 飲み物を置く



- ●広口で背の低い容器を使う。 ●容器の8分目まで入れる。
- ●加熱の前後は、必ず混ぜる。
- ●2杯以上は、分量をそろえる。
- ■個数に合わせた置きかたがあります









●容器を端に置かないでください。沸とうのおそれがあります。

### 杯数を合わせる





● 「2 飲み物」ボタンでお酒はあたため られません。「レンジ」ボタンの600W で様子を見ながらあたためてください。

### ■仕上がり温度を変えるとき





- ●35~70℃まで。工場出荷時の設定は60℃。
- ●飲み物の種類や、容器の形状によって仕上がりが 変わるため、お好みに合わせて仕上がり温度を 調節してください。
- ■スタート後も表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。 ただし、杯数設定の変更はできません。
- ●変えた温度は記憶され、次回のあたため時に 表示します。

杯数は記憶されませんので、そのつど設定して ください。

### 3 スタートする



- ●現在温度は約50秒後から表示します。 「2 飲み物」ボタンを押すとメニュー番号と杯数を表示し、 その後、設定温度が確認できます。(約3秒間ずつ表示)
- ■加熱不足のときは追加加熱をする

連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることがあります。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。

**→** P.44

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 Iについて⇒ P.55


### (加熱時間の目安 冷蔵4個:約9分、冷凍4個:約12分)





- ●ふたやラップはしない。
- ●平皿にのせる。
- ●手作りの物はうまく あたたまりません。

■個数に合わせた置きかたがあります








- ●冷蔵庫または、冷凍庫で保存した 中華まんのあたために。
- ●分量は一度に1~4個まで。
- ●1個の重さは70~120gまで。

### ■種類や大きさ、重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)





●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 什上がりを変更できます。

	弱	やや弱	標準	やや強	強
中華まん	_	_	小	# (S)	<b>X</b>
目安重量				70~120g	
あんまん	)\	<b>#</b>	*	_	_
目安重量		70~120g			

- ●室温の中華まん・あんまんは熱めに仕上がりますので、 「仕上がり」ボタンで上表より1~2段階弱めに設定してください。
- ●70g未満や120gを超える中華まん・あんまんのあたためはうまく できません。「レンジ」ボタンの300Wスチームで様子を見ながら 加熱してください。

### 4 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする 連続で加熱したときなど、ぬるめに

仕上がることがあります。 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中

(6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えた ときは、「レンジ」ボタンの300Wスチーム で、様子を見ながら加熱します。

■手動であたためるとき

「レンジ」ボタンの300Wスチームで、 加熱時間を合わせます。 → P.45



## あたためる(揚げ物)(解凍する

自動メニュー/時間

2 自動メニュー「フ」を選ぶ

グリル皿上段 弱\_\_■\_強

### スチーム解凍

### ■付属の角皿は使えません

▲ タンクに満水まで 水水を入れる→ P.18

### フライや 天ぷらを カリッと

自動メニュー 「フ フライあたためし

調理済みのフライや 天ぷらなどを、サクッと 揚げたてのように あたためます。



グリル皿

レンジ+ヒーター +スチーム加熱

(加熱時間の月安 4個:約9分)

### 食品を入れる



(上段)

- ●分量は100~600gまで。
- ●ラップはしない。
- ●種類の違う食品を同時に あたためるときは、厚みと 重さをそろえる。
- ●食品はグリル皿に直接のせる。 (オーブンシートも使えます)

### お願い)

- ●アルミホイルは火花が出るので、 使えません。
- ●冷凍した揚げ物はあたためられません。

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

### **食品の温度や重さに合わせて仕上がりを選ぶ**(5段階)



●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 仕上がりを変更できます。

	弱	やや弱	標準	やや強	強
室温	100~	<sup>200</sup> g	200~350g	350~600g	_
冷蔵庫で 保存したとき	_	10	10~200g	200~350g	350~600g

- ●かき揚げは焦げやすいので、必ず様子を見ながら加熱してください。
- ●冷蔵庫で保存した場合は、ぬるめに仕上がることがあります。 様子を見ながら追加加熱してください。

### 4 スタートする



- 天ぷらなどの底面がべたつくときは、 キッチンペーパーなどで油分を 取ってください。
- ■加熱不足のときは追加加熱をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、
- スタートします。 追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えた ときは、「両面グリル」ボタンの 「上面グリル」で様子を見ながら 加熱します。

### タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.18

### 肉や魚を 解凍する

「8 スチーム解凍し

冷凍庫で保存していた 肉や魚を、スピーディーに 自動で解凍します。

## 自動メニュー[8]を選ぶ



食品を入れる

- ●発泡スチロールのトレーのまま 入れる
- ●ラップはしない。
- ●トレーがなければ、耐熱性の平皿で。
- ●分量は100~500gまで。
- ●100g、500g、さしみは 什上がりを変えます。

	仕上がり			
100g	やや弱			
500g	やや強			
さしみ	弱			

- ●肉の細切り、いかに切り目を入れる など包丁で切れる固さにするときは 「弱」で解凍してください。
- ●薄い・細い部分にアルミホイルを 巻くと変色や煮えを防ぐことが できます。





- ●形状や開始温度によって、部分的に 煮えることがあります。
- ■仕上がりを変えるとき(5段階)



●スタート後も、仕上がりの表示が 点滅中(約14秒間)は、ボタンを 押して仕上がりを変更できます。

### 3 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間) に追加時間を合わせて、スタートします。 追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「レンジ」ボタンの150Wで様子を見ながら 加熱します。

■手動で解凍するとき

「レンジ」ボタンの150Wで 加熱時間を合わせます。 → P.44

「U50」の表示が出たら 「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンの 150Wで解凍してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について→ P.55

### スチーム解凍では、 赤外線センサーをうまく 働かせるために、庫内は 十分に冷まし、水滴などが 付いているときは ふき取ってください



### ■まず上手な冷凍から!

- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- ●1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ●ラップでしっかり密封してください。

### ■次のような食品は、上手に解凍できません。

- ●冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- ●分量が100g未満の食品。
- → 「レンジ | ボタンの 150Wで様子を見ながら解凍します。 **→** P.44
- ●ゆでて冷凍した野菜。
- →「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて解凍します。
  - **→** P.44

(レンジ+スチーム加熱)

## ゆでる(自動メニュー

### ■付属の角皿は使えません

### 葉果菜を

自動メニュー 「9 ゆで葉果菜 |

ほうれん草、ブロッコリー などの葉果菜をゆでます。

### レンジ加熱

### 根菜を

自動メニュー 「10 ゆで根菜」

じゃがいも、大根などの 根菜をゆでます。

レンジ加熱

### 〈葉菜〉100~500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)

●ほうれん草、小松菜



- ●葉と茎を交互に重ねる
- ●太い茎には十文字に切り込みを 入れる
- → 加熱後、流水にさらし、アクを取る。
- ●キャベツ
- - ●固い芯を取る ◆大きさをそろえて切る
- ●グリーンアスパラガス



- ●穂先と根元を交互に重ねる
- → 加熱後、手早く冷水にとる。

●容器に水をはって加熱しない ●洗ったときの水分は残しておく ●ラップは、何重にもおおわない

> ●ラップをするときはゆったりと 包み込む

耐熱性の平皿に

皿から

かける

はみ出さない ようにラップを

並べて

### 〈果花菜〉100~500gまで

●なす、かぼちゃ



大きさをそろえて切り、 塩水につける



大きさをそろえてやや厚めに切る



●ブロッコリー、カリフラワー



●小房に分け、塩水につける



## 耐熱性の

平皿に 並べてから…


ラップを かける



- ●容器に水をはって加熱しない
- ●洗ったときの水分は残しておく
- ●ラップは、何重にもおおわない

### 〈根菜〉100g~1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

- ➡ 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。
- ●にんじん





●大根

厚さ2~3cmの輪切りに (重ねないで皿にのせる)

●じゃがいも、さつまいも、さといも



- そのまま洗って使う
- 切って使うときは、皮をむき 大きさをそろえる

(重ねないで皿にのせる)



耐熱性の 平皿に



- ●容器に水をはって
- ●洗ったときの水分は 残しておく


加熱しない

- ●ラップは、何重にも おおわない
- ●根菜は、加熱後約5分間 蒸らす(ムラ解消のため)





(食品の置きかた)



●食品は底面のイラストの上に置く。

次の場合、「レンジ | ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱する。 → P.44

- ■100g未満のとき
- ●大きめ、厚めに切ったとき

2 自動メニュー[9]または[10]を



■仕上がりを変えるとき(3段階)





- ●スタート後も、仕上がりの表示が 点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。
- ●季節や野菜の状態により仕上がりが 異なります。

### 3 スタートする



根菜は、加熱後約5分 蒸らしてください。 (ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒 | の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ | ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱します。

追加加熱について➡ P.19

- ●取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、 取り出してください。
- ●アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。
- ●彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。



ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

- ●次の場合、自動で加熱しない
  - 100g未満の野菜
  - 発煙や発火のおそれがあります
  - ●薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)
  - 火花が出て焦げることがあります
  - →「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。

## 自動メニューで調理する(自動メニュー

■自動メニューの基本的な使いかた


### 予熱なしメニュー

「自動メニュー 5~14、 17~22]

※メニュー番号19~22は、 ヘルシーコースも選べます。

→ 下記参照

(例 自動メニュー: [11 茶わん蒸し|4個のとき)







●茶わん蒸しは個数を選びます。

#### ■仕上がりを変えるとき



ボタンを押して3または5段階に調整できます。 スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。

2 スタートする




■合わせ技セットについて P.104

### 予熱ありメニュー

「自動メニュー 15、161

(例 自動メニュー: [15 スポンジケーキ]のとき)





予熱をスタートする

(角Ⅲ・食品を入れずに、 庫内をあたためます)



●予熱スタートから約50分間 予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため 庫内灯を消しています。

(ピーピーと5回鳴って予熱完了)



「予熱完」と表示されます

ブザー音設定が「切」のときは、予熱完了ブザーは鳴りません。 各メニューの予熱時間を参考に予熱完了の表示をご確認ください。 ブザー音設定について**→** P.15

予熱が完了したら、食品を入れ スタートする



■仕上がりを変えるとき

→ 上記参照


脂や塩分を減らして 「ヘルシーコース」で

「自動メニュー 19~22」

「ヘルシーコース」は、2通りの 選びかたがあります。

(例 自動メニュー: [19 塩さば・塩ざけ ]のとき)

■メニューを選んでから、そのメニューを「ヘルシーコース」にするとき










■「ヘルシー」ボタンで選ぶとき





●「ヘルシー」ボタンを押してから、ダイヤルでも選べます。

■仕上がりを変えるとき




ボタンを押して3段階に調整できます。 スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。

2 スタートする



## レンジで加熱する(レンジ)

### ■レンジの出力を使い分けましょう



### ■付属の角皿は使えません

### レンジ

[800~150W]

あたためなど、 自分で出力や時間を 設定して、加熱します。

#### レンジ加熱

タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.18

### 「300Wスチーム」

酒蒸しなど、レンジ加熱に スチームを足して、 しっとりと加熱します。

### (レンジ+スチーム加熱)

## 強火と弱火を

組み合わせて

### 「連動調理」

かぼちゃの煮物など、 最初に強火でひと煮たち させ、弱火で煮込む 料理に使います。

レンジ加熱

### ■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600~300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

●加熱時間の目安→ P.44





食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

### 2 「レンジ」ボタンを押して、



→ P.27、44

食品を入れる

●食品により、ふたまたはラップが必要。



800

出力を選ぶ

●押すごとに出力表示が切り換わります。 800W→600W→500W→ 300W→300Wスチーム→150W

### けい 時間を合わせる



分子口利

### 4 スタートする



### ■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせて、スタートします。 追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタン で様子を見ながら加熱します。

### (例:600Wで10分→300Wで30分)

食品を入れる

●[300Wスチーム]はラップをしない。



●食品により、ふたや落としぶた、 ラップが必要。



設定が可能です。

時間を合わせる



●300W、300Wスチーム、150Wで

自動メニュー/ 時間



### 2 「レンジ」ボタンを押して、出力を選ぶ



- ■800~150Wで設定が可能です。 → 上記参照
- ※「300Wスチーム Iからの 設定はできません。



連動調理も最大設定時間は 上記と変わりません。

### 6 スタートする



-残り時間



切り換わります)

■加熱不足のときは追加加熱をする

手順 4 へ

→ 上記参照

## オーブンで調理する(オーブン)

「オーブン/発酵」ボタンを押す





●角皿や食品を入れて予熱すると焼き上がりが悪くなります。

2 温度を合わせる



(角皿・食品を入れずに庫内をあたためます)

予熱完了へ





●100~250℃まで。

庫内が熱いとき(オーブンを連続で 使うときや庫内が110℃以上のとき) は、電気部品保護のため、220℃ 以上の設定はできません。

●加熱中も温度が変えられます。





●スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを押すと 庫内が100℃以上であれば現在温度が 表示されます。(約3秒間) 100℃以下のときは「---|と表示されます。

●予熱スタートから約50分間予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

予熱ありで



「オーブン予熱あり」

パンやお菓子などは、 庫内をあらかじめ あたためてから、食品を 入れて焼き上げます。

予熱が完了したら、 食品を入れる





(上段·下段)

(ピーピーと5回鳴って予熱完了)



「予熱完」と表示されます。

ブザー音設定が「切」のときは、 予熱完了ブザーは鳴りません。 各メニューの予熱時間を参考に 予熱完了の表示をご確認ください。 ブザー音設定について➡ P.15

※本書レシピ以外のメニューで 予熱をする場合は、予熱完了の 表示にご注意ください。 オーブン予熱時間の目安➡ P.45 5 時間を合わせる



6 スタートする



- ●最大設定時間 120分
- ●スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 **→** P.15

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。 追加加熱について→ P.19

表示部の「秒 | の点滅(6分間)が消えたときは、「オーブン/発酵 | ボタンの予熱なしで温度、時間を設定し、 様子を見ながら加熱します。



## オーブンで調理する(オーブン)

### 予熱なしで



「オーブン予熱なし」

始めから食品を入れて 予熱なしで焼き上げます。



(ヒーター加熱)

1 食品を入れる



(上段·下段)

2 「オーブン/発酵」ボタンを押す



### 3 温度を合わせる






●100~250℃まで。

庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや庫内が110℃以上のとき)は、電気部品保護のため、220℃以上の設定はできません。

●加熱中も温度が変えられます。

### 4 時間を合わせ、 スタートする



角皿


●最大設定時間 120分

●スタート後、「オーブン/発酵」ボタン を押すと設定温度が確認できます。 (約3秒間)

### お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を 冷却するため、最大約15分間は、 電源プラグを抜かないでください。

- **→** P.15
- ■加熱不足のときは追加加熱をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。 追加加熱について➡ P.19



### スチームを使って **発酵させる**




「オーブン35・40℃」

スチームの効果で、 霧吹きやラップを しなくても発酵させる ことができます。



1 食品を入れる





(上段·下段)

オープン /発酵

●35℃に設定したとき 室温が35℃に近かったり、35℃以上のときは、 スチームが十分に出ないことがあります。 様子を見ながら霧吹きをしてください。

### **3**5℃または40℃に 温度を合わせる





●発酵中は、温度変更 できません。

### 4 時間を合わせ、 スタートする







- ●最大設定時間 120分
- ●冬場など室温が低いときは、 長めに設定し、生地の温度を はかりながら発酵させて ください。
- ●食品や室温などにより、 庫内温度が変わるため様子を 見ながら発酵の温度や時間を 調節したり、霧吹きをして ください。
- スタート後、設定温度の確認ができます。→ 上記参照

■発酵不足のときは追加発酵をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「オーブン/発酵」ボタンの 予熱なしで温度、時間を設定し、 様子を見ながら加熱します。

- ●発酵中、庫内の様子を見るときは、 「1 あたため・スタート」ボタンを 長押しすると10秒間庫内灯がつきます。 ●発酵温度を保持するために、
- ●発酵温度を保持するにめに <sub>〜</sub>庫内灯は消灯しています。





## グリルで焼くグリル

■付属の角皿は使えません



加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15



「両面グリル」

肉や魚など裏返す 手間がなく、こんがりと 焼き上げます。



€ 食品を入れる



(上段)

- ●食品はイラストの斜線の範囲に 置いてください。
- 並べかたは、各レシピページの イラストを参照してください。



- ●グリル皿に触れていない部分には、 焦げ色が付きません。
- ●火花が出るため、付属の角皿や アルミホイル、金ぐしなど金属製の物は、 使わないでください。
- ●脂が少ない場合は焼き色が 付きにくくなります。
- ●一尾魚は焼けません。

2 「両面グリル」ボタンを押す






3 時間を合わせる





●最大設定時間 30分 料理レシピ編のグリルメニューを 参考にして合わせてください。 (長くしすぎると底面が焦げることが あります)





### ■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせて、スタートします。 追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「両面グリル」ボタンを2秒間押して、「上面グリル」で 様子を見ながら加熱します。

## 上面だけを 焼く 「両面グリル」 (上面グリル) 上面だけに、焦げ色を 追加したいとき、

トーストを手動で

角皿

焼くときなどに便利です。

ヒーター加熱

グリル皿





2 「両面グリル」ボタンを 2秒間押す





時間を合わせる





●最大設定時間 30分

4 スタートする



#### ■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。 追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「両面グリル」ボタンを2秒間押して、「上面グリル」で 様子を見ながら加熱します。

45

## 手動加熱するときの目安時間

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

### レンジ600W(あたため)

種		<b></b>	設定時間	ラップ
種類	メニュー名	分量	レンジ600W	ふた
	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
	どんぶり物	1人分(350g)	約2分30秒~3分30秒	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	_
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	_
	粒入りスープ*	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
安	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒	_
室温	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_
•	ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	_
冷蔵	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	_
<b>厄</b> 人	スパゲティ・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	_
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_
	バターロールなど	1個(30g)	約10秒	_
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	_
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
	お酒	1本(180ml)	約1分	_
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	
	お弁当	500g	約1分30秒~2分	_
	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_
	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約8~10分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約4分30秒~5分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約3~4分	有
~	しゅうまい	12個(170g)	約3分30秒	有
冷凍	お好み焼き	1袋(300g)	約7~9分	_
<i>/</i> *	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分~1分30秒	-
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	_
	ミックスベジタブル		約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

- ※粒入りスープはコーンがはねやすいので、 「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。
- ・食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- いか・えびなどは、「レンジ」ボタンの300Wで様子を 見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので 食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が 室温(約20~25℃)のときの時間です。
- 冷凍力レー・シチューのあたためは、こびり付きを 防ぐため途中で混ぜてください。
- ポップコーン、冷凍たこやき(レンジ用)はパッケージの 加熱方法に従ってください。
- ・冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合 (温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

### レンジ150W(解凍)

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約5~8分	_
薄切り肉	300g	約5~8分	_
厚切り肉	300g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約4~7分	_
えび	10尾 (約200g)	約1~3分	_
いか(ロール)	100g	約1~2分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約3~5分	_
切り身魚	1切れ (約100g)	約1~2分	_

・冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、 設定時間を控えめにしてください。

### レンジ600W(野菜の下ごしらえ)

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約3~4分	_	要
キャベツ	100g	約1~2分	_	_
小松菜	200g	約3~4分	_	要
チンゲン菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分		_
さといも	5個(200g)	約4~5分	<u> </u>	
にんじん	100g	約1~2分	_	_

- アク抜き…加熱前水にさらす。
- ・ 色止め…加熱後流水にさらす。

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
冷凍ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
冷凍さやいんげん	100g	約2分	_

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できた食品から取り出します。

### ⚠ 警告



食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります ●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

### <u></u> 注意



お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

### レンジ300Wスチーム(あたため)

「レンジ」ボタンの300Wを使用しています。

水分を補い、しっとり・ふっくらあたためたいときや、固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。(ラップなし)

		=小中 T ± 88
メニュー名	分量	設定時間
<i>&gt;</i> === 4	刀里	300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分30秒~3分
しゅうまい	8個(150g)	約3分30秒~4分
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(90g)	約3分~3分30秒
焼きとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮物	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
バターロールなど	1個(30g)	約50秒
1 - 10/AC	3個(90g)	約1分~1分30秒

(-9 0 1001) 9 0001C/C001C009 9 00 C 9 6 (277 160)						
メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム				
	1個(80g)	約2分~2分40秒				
冷蔵中華まん	2個(160g)	約3~4分				
(1個80g)	3個(240g)	約4分30秒~5分30秒				
	4個(320g)	約6~7分				
	1個(80g)	約3分10秒~3分50秒				
冷凍中華まん	2個(160g)	約5~6分				
(1個80g)	3個(240g)	約7~8分				
	4個(320g)	約8分30秒~10分30秒				
冷凍しゅうまい	12個(170g)	約6分30秒~7分30秒				
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3~4分				
冷凍ホットケーキ	1枚(60g)	約1分30秒~2分				

#### グリル

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 両面グリル	備考
さわらのみそ漬け焼き	100g×4切れ		約15~18分	_
いかの照り焼き	2はい		約10~13分	_
スペアリブ	700g(長さ8cmの物)	グリル皿上段	約20~25分	_
市販の角もち	4個(200g)		約6分加熱後 上面グリル 約2~3分	裏返しなし

### オーブン

メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	また	備考
ローストビーフ(もも肉)	300g×1個 220°C 約30~40分 角皿下段 220°C 約30~40分		加熱後、アルミホイルに包み 15~30分おいて蒸らす	
骨付き鶏もも肉	200g×4本	月四 1 段 230℃ 約25~35分		アルミホイルを敷く
マドレーヌ	直径7cm 約12個		180℃ 約10~15分	_
オーブン予熱時間の目安:	150℃ 約9分 190℃ 約13分 230℃ 約22分	200℃約	10分 170℃ 約11分 13分 210℃ 約14分 24分 250℃ 約24分	180℃ 約12分 220℃ 約19分

#### 骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。

## お手入れする



- ●お手入れ時、電源プラグは抜く 感電のおそれがあります
  - ●庫内が冷めてからお手入れする やけどやけがのおそれがあります

庫内に付着した油や食品カスはふき取る そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります 必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)



シンナー・ベンジン •住宅:家具用合成洗剤 (アルカリ性)



•ガラスクリーナー ・スプレー式の洗剤



■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないでください。 (故障の原因になります)



### ■グリル皿・角皿

### 柔らかいスポンジで、汚れを落とす

使用後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。



※すぐに湯で洗うか、湯につけ置きして 洗ってください。 調味料を付けたままで放置すると フッ素コートを傷める原因になります。



※汚れが取れにくい場合のみ メラミンフォームのスポンジ (洗剤を使わないタイプの白いスポンジ) でこすってください。



たわし



ナイロン面



金属たわし

●左記のたわしなどはグリル皿や角皿を傷付けるため使わないでください。 スポンジの柔らかい面を使ってやさしくお手入れすることを おすすめします。

●特にグリル皿は激しくこするとフッ素コートがはがれたり、 裏面の発熱体が傷付いたりして効果が薄れます。



### ■庫内

#### 固く絞ったぬれぶきんで、水ぶきする

付着した油や食品・水分はすぐにふき取ってください。さびの原因になります。

スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、 スチームを使わないときも調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。 冷めてから、そのつど、ふきんなどでふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ●天井に食品カスなどの固形物が付着した場合はぬれぶきんで軽くふき取ります。
- ●底面のひどい汚れはクリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふいてください。
- ●庫内奥面右上部にある温度センサーに触れないでください。 → P.13 (センサーが曲がると正しい温度が検知できなくなります)
- ●庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。 (庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- ●底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- ●においが気になるときは、お手入れの「25 脱臭」をしてください。 → P.48



### ■外まわり

### 柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

●ドアの内側・外側・ハンドル部 水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。



### ■給水タンク

### 柔らかいスポンジで水洗いする

洗剤で洗うと、においの原因になります。



-給水タンク出し入れ口は、柔らかい布で 水ぶきし、ひどい汚れは薄めた洗剤(中性) でふき取る。


●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、 使わないでください。 (変形や破損の原因になります)






それぞれのふたは、しっかり閉める。 (水漏れの原因になります)

ふた



●取り付けるとき 上記イラストのように下向きに

取り付けてください。 (向きを変えると、水を最後まで 吸い上げることができません)



パッキンゴム

ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。 (間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因になります)



### ■セラミックカバー 水洗いする



- ※陶器製です。 (落とすと割れるのでご注意ください)
- ●汚れたままでヒーター調理をすると 汚れが焼き付いて取れにくいため、 まめなお手入れをおすすめします。
- ひどい汚れには、クリームクレンザー、 漂白剤が使えます。



### ■クリーントレー

#### スポンジで水洗いする



●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、 使わないでください。 (変形の原因になります)



46 次ページへつづく 47


## 自動でお手入れする(お手入れ







### 「23 水抜き」

給水タンクから水受皿までの 給水経路に残るスチーム用の 水を抜くことができます。









●連続使用は3回までです。



●給水タンクを取り出して操作しないと、水受皿から水があふれます。





タンクに満水まで
 水を入れる→ P.18

「24 庫内」

スチームで庫内の汚れを 浮かせて、落としやすくします。 (目安時間 約30分)

スチーム加熱



### 「25 脱臭」

庫内のにおいの原因(汚れなど) を焼き切って脱臭します。 脱臭するときは、しっかり 換気をしてください。

(目安時間 約20分)


ヒーター加熱

お手入れ前に、角皿、グリル皿、セラミックカバー を取り出し、庫内の汚れをふき取っておく。

1 お手入れの番号を選ぶ









#### 「庫内」

終了後、電源プラグを抜き、庫内の奥面や側面などの 浮き出た汚れをふき取ってください。

### 「脱臭」では

ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が 熱くなっています。お気を付けください。

#### (お願い)

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15



### [26 水受皿]

市販の洗浄用クエン酸\*を水に溶かして 水受皿の水アカなどを 取ります。

(目安時間 約30分)

※別売品でクエン酸を ご紹介しています**→** P.11

(ヒーター+スチーム加熱)


1 水にクエン酸を混ぜて溶かす




4 スタートする



**2 1** を水受皿にあふれない程度に注ぎ、セラミックカバーを戻す



●あふれさせると、庫内底面のパッキンが 傷むことがあります。



セラミックカバーを水洗いし、すみやかに水受皿に残った湯をふき取る

- ●時間をおくと、フッ素コートが傷むことがあります。
- ●強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。 水受皿のお手入れには、クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。





## うまく仕上がらない

### ■直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき

熱くならない

●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。

●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。

●もう少し加熱したい場合は、「レンジ | ボタンの600Wで時間を合わせて 追加加熱してください。 → P.37

●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。 ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて加熱してください。

たれが飛び散る

熱すぎる

●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。

●たれは加熱後にかけましょう。

●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。

●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。

100gのごはんが熱すぎる

●100gぐらいのごはんは熱めに仕上がることがあるので、設定温度を60°Cに 下げて加熱してください。

●「レンジ | ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

冷凍ごはんがぬるい

●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。

●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にしてください。

### ■2 飲み物

熱すぎる

●杯数の設定・置きかたは合っていますか。

●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。

●「2 飲み物 |ボタンを使いましたか。

●少量を加熱すると沸とうします。容器の8分目まで入れてください。

●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。

温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。

●設定温度は高くありませんか。 変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。

「2 飲み物 |→ P.28

仕上がりがぬるい

●連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることがあります。 「レンジ|ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.44

### ■4 こんがり10分(1人分)

うまくできない

●レシピ通りの分量で調理していますか。

分量を増やして加熱するときは、「両面グリル」で様子を見ながら加熱してください。 (「こんがり10分 |標準メニューを「両面グリル |で焼くときは約10~13分に 合わせてください。)

### ■5 スチームあたため

時間が長くかかる

うまくできない

●スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみのあたためより時間が かかります。

ごはん・おかずが熱すぎる

●仕上がりを「弱」または「やや弱」に調節してください。

●100g未満は「レンジ」ボタンの300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。

#### **■6** 中華まんあたため

●中華まんの種類や重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。

●自動では70~120gまであたためることができます。 それ以外の小さなもの、大きなものは「レンジ」ボタンの300Wスチームで 様子を見ながら加熱してください。

●冷蔵庫または、冷凍庫で保存した中華まんのあたためにお使いください。 室温の中華まんは熱めに仕上がります。 「仕上がり」ボタンで1~2段階弱めに設定してください。

●個数の設定をまちがえていませんか。

■置きかたをまちがえていませんか。

「6 中華まんあたため」**→** P.28

### ■8 スチーム解凍

食品が煮えた

- ●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
- ●ラップなどの包装を取り外してください。
- ●形状、開始温度によっては煮えることがあります。
- ●100gは仕上がり「やや弱」、500gは仕上がり「やや強」、さしみは仕上がり「弱」 に合わせてください。「8 スチーム解凍」 → P.30

### ■9 ゆで葉果菜、10 ゆで根菜

うまくできない

ゆでムラがある

- ●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを 使っていませんか。野菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- ■100g未満の野菜は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。
- ●ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。
- ●かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- ●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、 大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。
- ●じゃがいもなどで、部分的に固さが残る場合は、少し大きめの耐熱皿を使うと、 加熱時間が長くなり、固さが緩和されます。
- ●ほうれん草などで、できすぎるときは、葉を上から押さえて高さを低くするように ラップをしてください。

### ■11 茶わん蒸し

うまくできない

- ●容器の置きかたをまちがえていませんか。
- ●個数の設定をまちがえていませんか。
- -11 茶わん蒸し|**→** P.77

### ■12 グラタン

焼き色が濃い・薄い

- ●仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼き色が変わります。
- ●具が冷めたままで焼くと内部がぬるい場合があります。 「レンジ」ボタンの600Wで人肌にあたためてから焼いてください。

焼き色にムラがある

●グリル皿の中央部分が薄くなる傾向があります。

●2人分(2皿)を焼くときはグリル皿の手前に寄せて焼きます。 → P.78

### ■15 スポンジケーキ

うまく焼けない うまくふくらまない

●卵の泡立てがしっかりできていますか。

泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが うまくできない ●ボールに油分や水分が付いていませんか。 泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを取り除き、 また空気をたっぷり含ませる効果があります。

焼き色が薄い

●材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。 (例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

### ■16 シフォンケーキ

空洞ができる

- ●卵白の泡立てはツノが立つまでしっかり泡立てないと空洞の原因になります。 また生地を混ぜるときは卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜてください。 ●シフォンケーキ型の底のすき間が大きいと、底面に大きな空洞ができる場合があります。

### ■17 焼き魚セット

焼き色が濃い・薄い

●魚はグリル皿の手前に置いていますか。「17 焼き魚セット | → P.102、103

### ■18 パスタ&ソース

うまくできない

- ●スパゲティのゆで時間をまちがえていませんか。 ■落としぶたはクッキングシートを使ってください。

50

うまく仕上がらない

## うまく仕上がらない(つづき)

### ■19~22 ヘルシーコース共通

焼き色が薄い

●料理レシピ編記載の分量より多い分量で調理していませんか。 分量が多すぎると焼き色が薄くなることがあります。 お好みで追加加熱してください。 → P.19

焼き色が濃い

●料理レシピ編に記載の分量より少ない分量で調理していませんか。 ●鶏の照り焼きなど漬け込み時間が長くありませんか。

●鶏の照り焼きなど脂分を取るために焼き時間を長く設定しているため、 やや焼き色が濃くなることがあります。

焼き色にムラがある

■置きかたをまちがえていませんか。

●料理レシピ編に記載の置きかたにしてください。

うまくできない

●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、 保存状態など)によって異なります。 分量、切りかたなどはレシピに従ってください。

焼き色にムラがある

●クッキー、マドレーヌ、バターロールなどは生地の大きさがそろっていないと、 焼きムラが出やすくなります。

生地の大きさはそろえてください。

●焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れかえてください。

紙型を使うと うまくできない ●スポンジケーキやシフォンケーキなどは、金属製の型を使って焼くときよりも 焼き時間が長くなる場合があります。 様子を見ながら加熱してください。

●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。 大きすぎても小さすぎてもうまくできません。

パンがうまく焼けない ふくらまない

●生地の発酵状態は良好でしたか。「パン作りのコツ | → P.61 ●生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。

■ シュー

焼き色にムラがある 大きさにムラがある

●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

●生地作りのコッ→ P.68

うまくできない

●水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れたりした場合 にはうまくできません。

(P.55の「調理中に 水確認 と出る | を参照)

肉・魚などの焼き色が薄い 生っぽい

●内部が凍っていませんか。 必ず、完全に解凍してから焼いてください。

●チルドやパーシャルで保存された食品は、内部温度が低めに仕上がることが あります。

2人分を焼くと 焼き色にムラがある ●置きかたをまちがえていませんか。焼きムラの原因になります。 各ページのイラスト通りに置いてください。

## よくあるお問い合わせ

Q質問

アースは必要?

A 答え

●アースは確実に取り付けてください。 **→** P.4 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工事が必要です。 特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で 義務付けられています。 → P.10 アース端子がない場合、アース線の長さが足りないときは、

設置のとき、すき間がない

上面があけられない

●安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保して ください。

	場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
逹	離隔距離(cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0

お買い上げの販売店にご相談ください。

カラ焼きは必要?

●初めて使うときも必要ありません。そのままご使用ください。 においや煙が気になる場合は、しっかり換気を行いながら、脱臭をしてください。 **→** P.48

おもちやトーストは 焼ける?

●おもち

「両面グリル | で焼くことができます。 ➡ P.45

●トースト

「3 トースト(裏返し) |ボタンで焼くことができます。 **→** P.64

表面をもう少し焦がしたい

●「両面グリル」ボタンの「上面グリル」で焼くことができます。 → P.42

トーストの途中で 設定が取り消された ●最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。 6分間に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。 **→** P.64

予熱中庫内灯がつかない

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水経路の水を抜きたい

●給水タンクを取り出し、お手入れの「23 水抜き」をしてください。 ノズルから排水されます。お手入れのしかた➡ P.48

「M」表示って何?

●店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため加熱できません。 「M |表示の解除方法→ P.14

水確認 と表示する

●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に 「水確認」を点滅表示します。

タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。

52

うまく仕上がらない

- ●停電していませんか。
- ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグが抜けていませんか。
- ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合は ドアを開けて、「O」表示が出てから操作してください。

食品があたたまらない

●表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ」ボタンを押し、 「1」をたため、フタートしばないを4回用



「1 あたため・スタート」ボタンを4回押します。 さらに「取消 | ボタンを4回押すと「M | 表示が消え、解除されます。

本体から音がする

●電子レンジの出力やヒーターを切り換えているスイッチの音、スチームの発生音、 部品を冷却するファンの音です。 故障ではありません。

調理中に火花が出る

- ●レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。
- ●金粉・銀粉のある容器や、付属品の角皿を使用していませんか。
- ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。

スチームが漏れる

■スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが、 故障ではありません。

煙やいやなにおいが出た

- ●初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。 気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。**→** P.48
- ●庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、 排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。

ドアがくもり水滴が落ちる

●メニューにより若干の水滴が出ることがあります。

あたためが終了しない

●現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらず終了しない ことがあります。故障ではありません。

スチームが出ない

●給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。 **→** P.18

庫内に水が残る

故障かなっ

■スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に水がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。P.18

スチーム使用時、音がする

●給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音で、故障ではありません。

ブザーが鳴らない

●ブザー音設定が「切」になっていませんか。「切」のときは、ブザーは鳴りません。 ➡ P.15

追加加熱ができない

●追加加熱設定が「OFF」になっていませんか。「OFF」のときは、追加加熱できません。 → P.19

レンジ加熱のとき 途中で「O」表示になる

- 庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
- \_●市販の発熱体を使用した容器などで加熱していませんか。 (使える容器・使えない容器➡ P.16)
- →異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。

予熱中庫内灯がつかない

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。
「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

症状

原因

食品の分量やメニューによっては 水確認 表示が出ない場合があります。

調理中に 水確認

と出る

●調理中に **水確認** を表示し、調理を一時停止するメニュー 「レンジ」300Wスチーム 自動メニュー[6 中華まんあたため」[11 茶わん蒸し

調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。

自動メニュー「6 中華まんあたため」「11 茶わん蒸し」 お手入れ「24 庫内」

※停止したときはタンクに水を入れ(→ P.18)、「1 あたため・スタート」ボタンを押して 調理を再開させます。

41

電気部品の温度が高いときに表示します。

- ●食品を入れずに加熱していませんか。
- ●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。 ●レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。 付属の角皿は、オーブン/発酵、上面グリル以外では使えません。
- ●両面グリル調理で、グリル皿を入れずに加熱していませんか。グリル皿を入れて加熱してください。
- ●カーテンなどが本体奥面の吸気口(→ P.12)をふさいでいませんか。 カーテンなどを吸気口から離してください。故障の原因となります。
- ●「取消」ボタンを押してから操作し直してください。

U 50

庫内の温度が高いときに表示します。

●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから 手動メニュー(レンジ、グリル、オーブン)で調理してください。

U 90

自動で水抜きを連続で行ったときに表示します。

●水受皿に排水された水をふき取ってください。

●電源プラグを抜くか、自動電源オフになってからドアを開閉し、初期画面が表示されてから給水タンクを取り出し操作し直してください。

- ■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(スチームオーブンレンジ)
- 3. 品番(NE-A265)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。

「取消 | ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。



## 保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へで相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 お買い上げ日 年 月  $\Box$ 

### 修理を依頼されるときは

「うまく仕上がらない」、「よくあるお問い合わせ」、 「故障かな? I(P.50~55)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- ●製品名 スチームオーブンレンジ
- ●品 番 NE-A265
- ●故障の状況 できるだけ具体的に
- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後8年保有しています。

### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時~20時</sub>

電話 プリー 0120-878-365 \*\*携帯電話・PHSからもご利用になれます。 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「440#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してくた

■上記番号がご利用いただけない場合 FAX フリーダイヤル 0120-878-236 06-6907-1187

lelp desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターール 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

### よくお読みください

### ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

● 地区・時間帯によって	、集中修	集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。						
	札	幌	7	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7			
北海洋地区	旭	Ш	73	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166			
北海道地区	帯	広	7	(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3			
	逑	館	7	(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241			
	青	森	7	(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364			
	秋	田	7	(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1			
東北地区	岩	手	7	(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43			
宋北地区	宮	城	7	(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18			
	山	形	7	(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75			
	福	島	7	(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5			
	栃	木	7	(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19			
	群	馬		(027)254-2075	前橋市箱田町325-1			
	茨	城		(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3			
N/	埼	玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2			
首都圏地区	千	葉		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5			
	東	京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17			
	Щ	梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13			
	神奈			(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16			
		潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14			
		Ш		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地			
	富	山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4			
	福	井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14			
中部地区	長	野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11			
	静	岡		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24			
	愛	知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10			
	岐三	卓重		(058)278-6720 (059)254-5520	岐阜市中鶉4丁目42 津市久居野村町字山神421			
	滋	里 賀		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1			
	京	都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地			
	大	阪		(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5			
近畿地区		良		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地			
	和歌			(073)475-2984	和歌山市中島499-1			
	兵			(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4			
	鳥	取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1			
		子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33			
	松	江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14			
마모싸다	出	雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416			
中国地区	浜	田	7	(0855)22-6629	浜田市下府町327-93			
	岡	山	7	(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14			
		島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5			
	山			(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1			
	香	Ш		(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3			
四国地区	徳	島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36			
四国地区	高	知		(088)834-3142	高知市仲田町2-16			
	愛	媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1			
	福	岡		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48			
	佐			(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044			
ᆂᄴᅜ	長	崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1			
九州地区	大	分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35			
	宮能	崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2			
	熊 鹿児			(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3 鹿児島市与次郎1丁目5-33			
	) 注 注	縄		(099)250-5657 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11			
沖縄地区	7	<b>小七</b>		(030/01/1201				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

56

保証とアフターサービス

	消費電力	1.43 kW					
   電子レンジ	高周波出力	1000 W*1·800~150 W相当					
	発振周波数	2,450 MHz					
	温度調節範囲	-10~90 ℃					
スチーム	スチームヒーター出力	0.62 kW					
グリル	消費電力	1.25 kW					
	ヒーター出力	1.20 kW					
	消費電力	1.35 kW					
	ヒーター出力	1.30 kW					
オーブン	温度調節範囲	発酵(35·40 ℃)·100~250 ℃ • このオーブンレンジの250℃での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切り換わります。					
電源	50 Hz/60 Hz共用)						
質 量	量 約14.9 kg						
寸法	外 形	幅529 mm×奥行400 mm×高さ340 mm					
η /Δ	庫内	幅338 mm×奥行336 mm×高さ204 mm					
		消費電力量の目安					
区分名※2		B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので30L未満のもの)					
電子レンジ機能の年間消費電力		55.5 kWh /年					
オーブン機能の	年間消費電力量	15.3 kWh /年					
年間待機時消	費電力量	0.0 kWh /年					
年間消費電力	星	70.8 kWh /年					

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。 この機能は直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、「2 飲み物」ボタンで働きます。
- ※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0 |Wです。(表示部「0 |表示時0.9W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ|新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

### 長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。 ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



中止

事故防止のため、ご使用 を中止し、コンセントから 電源プラグを抜いて 販売店へ点検をご依頼 ください。

#### 便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	NE-A265
販売店名						
		(		)		

### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

pc http://club.panasonic.jp/

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



※このサービスは WEB限定のサービスです。

# Cook Book



### スチームオーブンレンジ 料理レシピ編

- ●料理レシピは、裏表紙からご覧ください。 (レシピの目次は105~107ページです)
- ●本書に掲載の写真やイラストは、実物と異なる場合 があります。写真は盛り付け例です。
- ●付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには 記載していません。

レシピなど、お役立ち情報を満載のパナソニックホームページへ! http://panasonic.ip

### トマトソース



### レンジ加熱





### 材料

カロリー(大さじ3杯分)	約16kcal
塩分	約0.5g
トマトの水煮(カットトマト缶詰)	)···1缶(400g)
たまねぎ(すりおろす)・・・	· ¼個(50g)
にんにく(すりおろす)・・・	· · · · · · 1片
オレガノ ・・・・・・・・・	· · · · · · 適量
塩、こしょう・・・・・・・	· · · · · 少々

### [レンジ]


1 深めの耐熱容器にトマトの水煮と、 たまねぎ、にんにくを入れる。 ふたなしで庫内中央に置く。



600W



約15



(途中で2~3回かき混ぜる) 2 オレガノ、塩、こしょうで調味する。

### りんごの甘煮



### 材料(でき上がり分量約530g)

カロリー(%量分)	約113kcal
塩分	Og
砂糖・・・・・・・・・・・ 無塩バター・・・・・ レモン汁・・・・・・・ シナモンパウダー・ コーンスターチ・・ (同量の水で溶く)	・・・・・正味600g ・・・・・100g ・・・・・20g ・・・・・½個分 ・・・・・小さじ½ ・・・・・小さじ2 ンデー)・・大さじ½

### [レンジ]

1 りんごの皮としんを取り、厚めの いちょう切りにする。 塩水につけ、水けをふいて 深めの耐熱容器に入れ、砂糖、 バター、レモン汁を加える。 クッキングシートで落としぶたをする。 ふたをして、庫内中央に置く。



600W

2度押す



約13 ~15分



※途中で1回かき混ぜる。

2 煮汁を捨て、シナモンパウダー、 水溶きコーンスターチを混ぜ、 ふたなしで、庫内中央に置く。

600W



2度押す

自動メニュー/時間



冷めてからラム酒を加えて混ぜる。 3 Bを手早く混ぜ込み、

### カスタードクリーム



### 材料(シュークリーム9個分)

カロリー(1個分) 約61kcal	
塩分 Og	
牛乳 · · · · · · 1力	コップ
A   砂糖・・・・・・・30~4 薄力粉・・・・・・大さじ½	40g
薄力粉・・・・・・大さ	さじ1
Lコーンスターチ・・・・大さじ½	$\sim$ 1
卵黄 · · · · · · 2	個分
B 無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10g
ラム酒・・・・・・・・・・ 小さ	じ½

### [レンジ]

1 深めの耐熱ガラス製ボールに 牛乳を入れ、ラップなしで 庫内中央に置く。



600W

2度押す



~3分



Aをふるいにかけ、泡立て器で 混ぜながら牛乳を少しずつ加える。 卵黄を少しずつ混ぜる。

2 混ぜた材料をラップなしで 庫内中央に置く。



600W **>** 

2度押す



約3 ~5分



※途中で2~3回かき混ぜ、 筋が残る程度のとろみが付けば、 加熱をやめる。

粗熱が取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。

### パン作りのコツ

### ■材料や生地は正確にはかりましょう

成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。

### ■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

●こね上げ最適温度の目安

バターロール: 27~28℃

●高すぎるとき

ボールを2重にし、 下のボールに水を 入れて生地を冷やす。



### ●低すぎるとき

ぬるま湯で湯せんに して生地をあたためる。



### ■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵」機能を使います。 → P.40

スチームを使っているので、ラップや霧吹きは必要ありません。

- ●発酵設定温度の目安: 35 $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$ /バターロールの一次発酵、40 $^{\circ}$  $^{\circ}$ /バターロールの二次発酵、ピザ生地の発酵など
- ●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

### **■発酵具合を確かめましょう**(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好

(完了)

生地が2~2.5倍にふくらみ、 指穴がそのまま残る。



### ●発酵不足

(固く、重いパンになる) 生地のふくらみが小さく、 指穴がすぐに戻る。

→一次発酵の時間を追加



#### ●発酵しすぎ

(パサついたパンになる) 指穴の周囲にしわができ、 生地が沈む。



※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。発酵時間を短くして調節しましょう。 ※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

### [オーブン]

予熱する 予熱時間:約14分 (庫内に何も入れない)










●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は

鳴りません。 **→** P.15

### 焼く





約9~14分





オーブンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっ付きません。






[直径22cm 丸型1枚分(約250g)] 市販の冷蔵ピザ・・・・・・・1枚

使用する付属品 **角皿**(下段)









#### **ADVICE**[浅田先生のアドバイス]

### 記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も 練習するしかありませんが、そのときに 細かく記録を付けておくことが 次につながってきます。

その日の室温、仕込み水の温度、生地の こね上げ温度、発酵温度、時間などです。 おいしくできたなら記録通りに、 よくなければ修正するということを 繰り返すうちに、思うようなパンの 焼き上げができるようになります。

### 生地をこねている途中で 休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのは とても大変。

特に後半は生地の弾力が増すので より力が必要になります。 疲れたら、そのときは休んでも かまいません。

生地が乾かないように注意すれば、 3~5分程度は休憩しても大丈夫。 生地も休ませることで弾力がゆるみ、 こねやすくなります。

### 35℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。









生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を 付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。 (発酵終了時の生地温度の目安は、30~35℃) ※発酵具合について⇒ P.61

### 生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9等分 (1個約43g)に分ける。 ※手ではちぎらない。 小さく丸めて、ラップをかけ 15~20分休ませる。 生地を写真のように水滴状に 成形をして、ラップをかけ、 さらに15~20分休ませる。





### 成形する

生地を、めん棒で細長い三角形に のばす。

生地の端を手前に引っぱるように して、くるくる巻き、薄く油(分量外)を 塗った角皿に並べる。





### 40℃で二次発酵させる

角皿を下段に入れる。





▽ lag / 40°C →





発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

210℃で予熱する 予熱時間:約14分 (庫内に何も入れない)









●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 **→** P.15


### 190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。









材料をひとまとめにして台に出す。 こすりつけるようにして、 ひとまとまりになるようによくこねる。 (手に付いてこなくなるまで)

たたきつける、こねるを 繰り返して生地をまとめる。 生地がまとまったら、 バターを2~3回に分けて加え、 再び、ひとまとまりになるように こねる。



たたきつける生地の 面を変えながら、 繰り返したたきつけ、 十分にこねる。

(約10分間)

[オーブン]

Aを入れて混ぜる。

生地をこねる

※のばしたときに、生地が透けて 指が見えるくらい薄くのびるように なったら、こね上がり。

生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに入れる。




### ヒーター+スチーム加熱 焼き上げ ヒーター加熱


### 材料(9個分)

カロリー(1個分) 約133kcal 塩分 約0.4g 強力粉 · · · · · · · 210g ドライイースト・・・・ 3.5g(小さじ1強) (予備発酵不要の物) AΓ砂糖······27g









### 使用する付属品 角皿(下段)






●材料や生地は正確に はかりましょう。

ことが焼き上げのコツです。 (パン作りのコツ⇒ P.61)







### 材料(2枚分)

カロリー(1枚分) 約158kcal 塩分

約0.8g

食パン6枚切・・・・・・2枚

### 使用する付属品 角皿(上段)

■1~4枚まで焼けます。


### 

- ●食パンの種類や、大きさ、厚さ などにより、焼き色が変わります。 糖分や油脂分の多いパン、 厚いパンは濃く焼けます。
- ●冷凍食パンは、種類、大きさ、 厚さ、冷凍状態によって 焼き色が変わったり、中まで あたたまりにくくなることが あります。

### [3 トースト(裏返し)]

### 上面を焼く

下図のようにパンを角皿の手前に付けて並べ、上段に入れる。 ※手前が濃く焼け、左右が薄い傾向になります。



※裏返すまでの目安時間は約3分30秒~4分です。 (残り時間は裏返したあとで出ます。)

自動メニュー 3-2枚 あたため スタート



2度押す

(1枚のとき:自動メニュー3-1枚) (3枚のとき:自動メニュー3-3枚)

(4枚のとき: 自動メニュー3-4枚)

■仕上がりを変えるとき P.35(5段階に調整できます) パンの種類や、大きさ、厚さ、お好みなどに合わせて 仕上がりを選んでください。

#### 冷凍食パンは仕上がりを〈強〉に合わせて焼く。

●メモリー機能

「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。 変えたいときは設定し直してください。

### 裏返して焼く

ブザーが5回鳴り、表示部に「裏返す」が点滅したら すぐにドアを開け、パンをすばやく裏返してさらに焼く。 (熱いのでやけどに注意する)

ブザー音が「切」のときは、トーストの裏返しブザーは 鳴りません。表示部の「裏返す」(約3分30秒加熱後)の 点滅表示を確認し裏返してください。



●目安時間 約5分30秒

(1枚のとき:約5分)

(3枚のとき:約6分) (4枚のとき:約6分)

加熱が再スタートし、数秒後に残り時間が表示されます。

●手動のとき⇒「両面グリル」ボタンを2秒押して、 「上面グリル」に合わせる。 約3分30秒加熱後、裏返してさらに 約1分30秒~2分加熱する。

### お願い

- •裏返しのブザーが鳴ったら、ドアを開けてすばやく裏返し、再度「スタート」ボタンを押してください。
- •最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。6分間に操作をしないと設定が取り消され、 初期画面に戻ります。
- 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。



### [オーブン]

### 生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。 ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、 生地の周りをならしながら丸くまとめる。

### 40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れる。 ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。









終了後、角皿ごと生地を取り出す。 (発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)


予熱する 予熱時間:約19分 (庫内に何も入れない)











### 生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。 めん棒で直径25cmにのばす。

油(分量外)を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。 (角皿一面にのばすと、うまく焼けません) ふちを少し残してトマトソースを塗り、具を並べてチーズを のせる。

### 焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。



約10~15分 / 學一



### (ヒーター+スチーム加熱) 焼き上げ(ヒーター加熱)

### 材料(直径25cm 丸型1枚分)

カロリー(%量分) 約146kcal 約0.9g 塩分

### 生地

A	涄刀材 · · · · · · · · · · · · I 3U8
	砂糖・・・・・・・・大さじ%
	ドライイースト・・・・・小さじ%
	(予備発酵不要の物)
	塩・・・・・・・・・・・小さじ%
	【スキムミルク・・・・・・小さじ1 ½
ΔШ	たばり (ウ油に言す) 10°

無塩バター(室温に戻す) · · · · · 10g ぬるま湯(約40°C)····· 75ml

トマトソース(⇒ P.60) · · · · · 大さじ3 (またはケチャップ) たまねぎ(薄切り)·····¼個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り) · · 30g サラミソーセージ(薄切り)・・・・10枚 ピーマン(薄切り)・・・・・・1個 ナチュラルチーズ(ピザ用)····100g

### 使用する付属品 角皿(下段)



### 

オーブンシートを敷いて焼くと 生地が角皿にくつ付きません。

- ●大きな型を使用して焼くときは、 加熱時間がかかります。 様子を見ながら焼いてください。 乾燥が気になる場合は、アルミホイルで ふたをするとよいでしょう。
- ●プディングがあたたかいうちは、 柔らかくてくずれやすいので、 冷蔵庫で十分に冷やしてから 型から出しましょう。

●ホイップクリームやフルーツを

飾ってもよいでしょう。

焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。 (型のすべり止めと熱い残湯を こぼれにくくし、湯のあたりを 均一にする効果があります) 図のように型を置き、予熱が完了したら

(ドアが熱いのでやけどに注意する)

開けたドアの上に角皿を置き、

約50℃の湯350mlを注ぐ。

下段に入れる。





角皿に熱い湯が残っているため、 取り出すときはやけどに注意する。

竹ぐしを刺して生っぽい卵液が付かなければ焼き上がり。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

### **⚠** 注意



調理中、調理後、付属の角皿の扱いには注意する

やけどのおそれがあります

角皿の出し入れの際には必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。 予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を庫内に入れるときには、ドアや庫内に 手が触れないように、また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときには ご注意ください。

- 1 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯を大さじ1加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)
- ●まとめて作り、保存しておくとケーキにも使えて便利です。



### [オーブン]

### 卵液を作る

深めの耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。

1度押す

800W





かき混ぜて、砂糖を溶かす。 ボールに卵を溶きほぐして入れ、 あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。 バニラエッセンスを加えて混ぜる。

プリン型に入れる

プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを 底にゆきわたるように小さじ%ずつ入れる。 卵液をカラメルソースの上から静かに流し入れる。

予熱する 予熱時間:約9分 (庫内に何も入れない)









●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 → P.15

### 材料(約90ml金属製プリン型9個分) カロリー(1個分) 約128kcal

約0.1g 牛乳・・・・・・・・・・ 2½カップ 砂糖·····85g 卵······ M寸4個(正味200g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々 無塩バター・・・・・・・・・・・・ 少々

使用する付属品 角皿(下段)

カラメルソース(⇒ P.66)





计調グループ校

### ADVICE [大庭先生のアドバイス]

### 生地作りのコツ

薄力粉を加えるときに温度が低いと 生地のふくらみが悪くなります。 徐々に温度を上げるのではなく、 バターを溶かし、よく沸とうさせてから 粉を加え、一気に熱と水分を 与えるのがコツです。 また、生地が冷めないうちに手早く作業 すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の

伝わりも早くて、ふくらみがよくなります。

### ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船のように ふくらんできます。 これは熱せられて膨張した蒸気が中から 生地を押し広げているため。 ここで生地がまだ柔らかいうちに オーブンのドアを開けると、庫内温度が 下がって生地がしぼんでしまうことが

生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、 ドアを開けずに焼きましょう。

### 生地を絞り出す

角皿に、アルミホイルを敷き、 バター(分量外)を薄く塗る。 生地を絞り出し袋に入れて、 図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



### 焼く

予熱完了後、生地の表面に霧を吹き、すばやく角皿を 下段に入れる。

### 自動メニュー/時間

約25~35分 | あたため スタート



### クリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアルミホイルから外して、 あみなどにのせて冷ます。 上から%に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。

### レンジで作るシュー

#### [レンジ] 簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

1 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、 「レンジ」ボタンの600Wで約2分20秒~2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。

加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。 2 ラップなしで「レンジ」ボタンの600Wで約30秒~1分加熱し、よく混ぜる。

溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です)

3生地の表面に霧を吹き、「オーブン/発酵|ボタンの190℃予熱ありで約23~28分下段で焼く。 (予熱時間:約13分)



あります。

#### ●卵は入れすぎない

鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひと固まりに ゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

●大きめのボールを使う

沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。

●バターは室温に戻し、小さく切る

冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。



溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてその つどよく混ぜ、木べらで 持ち上げて生地が帯状に

[オーブン]

なめらかに落ちるくらいの

固さに調整する。(卵が残ることもあります)

予熱する 予熱時間:約13分 (庫内に何も入れない)







●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 → P.15



### 材料(9個分)

カロリー(1個分) 約144kcal 約0.2g 塩分

### シュー皮

A 「無塩バター · · · · · · · · 50g (1cmの角切り、室温に戻す)

塩・・・・・・・・・・ひとつまみ

薄力粉(ふるう) · · · · · · 50g 奶······L寸2個(正味120g) (室温に戻す)

※生地の固さは卵の量で加減して ください。

カスタードクリーム(→ P.60)

### 使用する付属品 **角皿**(下段)







### 7科(約20個分)

カレリー(り個分)	約24/kcal
塩分	Og
	に戻す) · · · · · · 50g
	50g
聊 · · · · · · · · · · · ·	L寸%個(正味30g)
バニラエッセンス・	少々
(またはバニラオイ	<b>(</b> ル)
薄力粉 · · · · · ·	100g

### 使用する付属品 角皿(下段)



### 

- ●生地がべたついたら、 ラップに包み冷蔵庫へ。
- ●市販の生地を使うときは様子を 見ながら焼いてください。
- ●トッピングにアーモンド、くるみ、 アンゼリカなどを生地にのせて 焼くとよいでしょう。
- ●粉にココアなどを加えると味の バリエーションが楽しめます。

### [オーブン]

### 生地を作る

バターを白っぽくなるまで ねり、砂糖を2~3回に 分けて入れ、よく混ぜる。 溶き卵を入れて混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。




薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで混ぜる。 ラップをして冷蔵庫で10~20分休ませる。

予熱する 予熱時間:約12分 (庫内に何も入れない)









- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は
- 鳴りません。 **→** P.15

### 焼く

角皿にアルミホイルを敷き、生地を20等分、約5mmの 厚さにして等間隔に並べる。

(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます) 予熱完了後、角皿を下段に入れる。



約10~15分 | あたため



### クッキーをアレンジして

### アイスボックスクッキー

### 材料(約25個分)

カロリー(5個分) 約197kcal Og 無塩バター(室温に戻す)・・・・・50g 2 1をラップで包み、冷凍庫で 砂糖(ふるう)·····50g 卵······L寸%個(正味30g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル) 薄力粉 · · · · · · · 100g

### 使用する付属品

角皿(下段)

### [オーブン]

- 1 クッキーの要領で生地を作り、 直径3cmの棒状にする。
- 約1時間休ませる。
- 3 「オーブン/発酵」ボタンの180℃で 予熱する。(約12分)
- **4** 角皿にアルミホイルを敷き、 2を4~5mmの厚さに切り、 等間隔に並べる。
- 5 角皿を下段に入れ、クッキーと 同じ要領で焼く。



●うずまき模様、市松模様は生地 ½量にココア小さじ1を加えて。

うずき模様い 市松模様



### [16 シフォンケーキ]

### 卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖半量を入れ、泡立て器で 白っぽくなるまで混ぜる。

油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。 さらに、水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。 バニラエッセンスを加え、混ぜる。

薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

予熱する 予熱時間:約10分 (庫内に何も入れない)

給水タンクに満水まで水を入れる。





- ●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 **→** P.15

### メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、 ツノが立つまで、しっかり泡立ててメレンゲを作る。 (ボールを斜めにしても流れないようになるまで泡立てる) 粉を加えた卵黄にメレンゲ%量を入れ、 泡立て器でメレンゲが消えるまで、ねらずにさっくり混ぜ、 残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。 混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで 生地が均等に混ざるまでねらないように、 卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜる。 ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、 型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

### 焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

### <u>あたため</u> ●目安時間 スタート 約40分

焼き上がったら、すぐに型を逆さにして冷ます。 パレットナイフを型と生地の間に入れ、 型をひつくり返して生地を取り出す。

- ●紙型で焼くとき→ 時間を長めに設定し、 様子を見ながら焼いてください。
- ●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの160℃ 予熱ありで、約35~45分。



(直径17cmのアルミ製 シフォン型1個分)

カロリー(%量分) 約137kcal
塩分 約O.1g
卵黄·····M寸3個分
砂糖(ふるう)・・・・・・・・65g
サラダ油・・・・・・・40ml
水・・・・・・・・・・・・¼カップ
バニラエッセンス・・・・・・ 少々
(またはバニラオイル)
卵白·····M寸4個分
薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 75g

※フッ素加工の型では生地がすべり、 上手に焼けない場合があります。

### 使用する付属品 角皿(下段)



### 薄力粉に加えてアレンジ ・・・・・・・・



抹茶・・・・・大さじ% (薄力粉と合わせて ふるう)



ココア・・・・大さじ½ (薄力粉と合わせて ふるう)

■加熱不足のときは追加加熱をする P.41 「オーブン」



### 材料(1本分:角皿1皿分)

カロリー(‰量分) 約199kcal
塩分 約0.1g
卵····· M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう)·····60g
バニラエッセンス・・・・・・ 少々
(またはバニラオイル)
薄力粉(ふるう) · · · · · · · · · 60g
無塩バター(細かく切る)・・・・・ 20g
(耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」ボタンの500Wで
約30~40秒加熱)

ホイップクリーム(⇒ P.75の半量) お好みのフルーツ・・・・・・ 適量 硫酸紙(またはグラシン紙など) ※四隅に切り込みを入れる

### 使用する付属品


角皿(下段)



### [オーブン]

予熱する 予熱時間:約12分 (庫内に何も入れない)







●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「切 | のときは、予熱終了音は 鳴りません。 → P.15

### 生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。 → P.75 バニラエッセンスを加えて混ぜる。

薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、 粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを 全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を 流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。 予熱完了後、下段に入れる。





巻く

粗熱を取り、紙をはがす。(紙のはがしかた→ 下記ポイント参照) 向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツをのせ、 手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい) 巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

### 上手に紙をはがすには

焼けた面を下にして、固く絞ったぬれぶきんをのせ、 紙を湿らせてからそっとはがすとよいでしょう。

### [レンジ]

### 下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、

### 加熱する







2度押す

※途中で2~3回かき混ぜる。

- ●ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、 冷ますととろみがでてきます。
- ●ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、 ロールケーキなどのクリームにぴったりです。

### [オーブン]

予熱する 予熱時間:約11分 (庫内に何も入れない)







●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 → P.15

### 生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状になるまで 泡立て器で混ぜる。

砂糖を3回ぐらいに分けて加え、よく混ぜる。 溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。 Aを一度に加えて混ぜ、ある程度混ざったら 軽く水けを切った洋酒漬けドライフルーツを入れ、 全体に混ぜ合わせる。 型に生地を入れ、表面を平らにする。

焼く

予熱完了後、型をのせた角皿を庫内下段に入れる。

ゴムべらを底まで入れて中央をくぼませる。



約45~55分 | 物元元的



(約20×8cmの金属製パウンド型1個分) カロリー(‰量分) 約211kcal

約0.1g 無塩バター(室温に戻す) · · · · · 100g 砂糖(ふるう)·····100g 卵…… M寸2個(正味100g)

A Γ 薄力粉 · · · · · · · · 130g ベーキングパウダー・・・・小さじ% (合わせてふるう)

洋酒漬けドライフルーツ・・・・・130g (軽く水けを切る)

硫酸紙(またはグラシン紙など)

### 使用する付属品 角皿(下段)



- ■型の内側に薄くバター(分量外)を 塗り、硫酸紙(またはグラシン紙 など)を敷きます。
- ●2個なら1個のときと同じ温度で、 約45~60分で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。

### ・ポイント

- ●ドライフルーツは、ラム酒など に数日前から漬けておくと おいしく焼き上がります。
- ●粗熱が取れたら全体をラップで 包み、数日おくとよりしっとり した仕上がりになります。

材料(でき上がり分量約350g) カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal Og いちご(へたを取る)·····300g AΓ砂糖······150g レモン汁・・・・・・・小さじ2 サラダ油・・・・・・ 1~2滴 レモン汁は固まりやすくするために、 サラダ油はふきこぼれにくくする

ために加えます。

Aを全体にふりかける。

ラップなしで庫内中央に置く。



加熱しすぎないようにしましょう。

### ADVICE [大庭先生のアドバイス]

### 卵の泡立てのコツ

湯せんであたためると より泡立ちやすくなります。 ただし、あたたかい状態でできる泡の きめは粗く不安定です。

人肌にあたたまったら湯せんから外し、 きめ細かい安定した状態になるまで しっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる 場合は、ボリュームが出にくいので 湯せんにかけたままで泡立てます。 ボリュームが出てきたら湯せんから外し、 熱が取れてきめ細やかな泡になるまで 泡立てましょう。

### 砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、 しっとりとしたカステラ風に 焼き上がります。 てんさい糖を使ったり、砂糖の量を 減らしたりしてその分をハチミツ、 メープルシロップなどに代えると、

●手動のとき、紙型で焼くときは

→ 「オーブン/発酵 |ボタンで、 下記を参考に様子を見ながら焼く。

また違った風味が楽しめます。

	J ( - 1/3 ( -	, _	0.5 = 7,5 10
型(直径)	温度	予熱	時間
15cm			約22~30分
18~19cm	150℃	あり	約30~40分
21cm			約30~40分

きめ細かくつやのある状態に なったら、へらに持ちかえ、 薄力粉を全体にふり入れて 底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで混ぜる。

溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

### 焼く

生地を高い位置から ゆっくりと流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、予熱完了後すばやく下段に入れる。 ※ブザー音が「切」のときは、予熱完了ブザーは鳴りません。

<u>あたため</u> 目安時間 スタート 約20分 約30分

きれいな焼き色が付き、中央を 指先で触ってみて弾力があれば 焼き上がり。

(または竹ぐしを刺してみて、 生地が付いてこなければよい)



### 仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。 型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。

(粗熱が取れたらビニール袋へ) 生クリームにBを加え、冷やしながら ツノが立つぐらいまで泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた 生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、 2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。 表面全体に泡立てた生クリームを塗る。 残りのクリームといちごで飾る。

### スポンジケーキの薄力粉90gをAに変えて

### チョコレートケーキ



(薄く削る)

(合わせてふるう) チョコレート・・・・・・適量

ヒーター+スチーム加熱

- 1 いちごのショートケーキの要領で生地を焼き、 ホイップクリーム(→ P.75の半量)を作る。
- ココア・・・・・20g 2 生地を冷まして底を上にして横2段に切り、切り口と 全体にシロップを塗る。
  - 3 底になる面を除いてホイップクリームを塗り、 チョコレートを全体にまぶす。



### [15 スポンジケーキ]

### 生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。



500W




約30~40秒



ボールに卵を溶きほぐして砂糖を 加え、混ぜながら湯せんにかける。 指先を入れてあたたかく感じたら (約35~40℃)、湯せんから外す。

予熱する 予熱時間:約9分 (庫内に何も入れない)





●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 ●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は 鳴りません。 **→** P.15

### 生地を作る②

湯せんした卵にバニラエッセンスを 加え、あたたかいうちに ハンドミキサーの高速で しっかり泡立てる。



ボリュームが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいに なれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、 | ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから 外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

(直径18cmの金属製丸型1個分) カロリー(%量分) 約396kcal 約0.1g

### ホイップクリーム

生	クリーム・・・・・・・2カップ
В	「砂糖・・・・・・・・大さじ4~6
	「砂糖・・・・・・・・・大さじ4〜6 」 バニラエッセンス・・・・・・少々

### シロップ

C 「砂糖····· 大さじ2 水・・・・・・・・・ 大さじ4 (合わせて耐熱容器に入れふたをする 「レンジ」ボタンの600Wで 約20秒加熱)

ブランデー(Cと合わせる)・・・大さじ2 いちご(縦半分に切る)・・・・・・ 適量

硫酸紙(またはグラシン紙など)

### 使用する付属品 角皿(下段)



●ケーキ型の内側に薄くバター (分量外)を塗り、硫酸紙 (またはグラシン紙など)を敷きます。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.41 「オーブン」

### レンジ加熱



### 材料(4人分)

カロリー(1人分) 約267kcal Og 米······0.36L(2合) 水·····380ml

- ●季節やお米の種類によって 炊き上がりが異なります。
- ●水量は目安のため、お好みで加減を。

### [レンジ]

### 米を水につける

米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、 約1時間水につける。

### 炊く

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。













約14~16分

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。



### 材料(4人分)

カロリー(1人分) 約305kcal Og もち米·····0.36L(2合) あずき・・・・・・・40g (市販の赤飯用水煮あずきの場合は80g) あずきのゆで汁・・・・・・ 1 ½カップ

### [レンジ]

### あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。

煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。 煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

### もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。

深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用 水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可)1½カップを 加えて、約1時間おく。

### 炊く

給水タンクに満水まで水を入れる。

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。



600W



約7~8分



2度押す

加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に置く。



300W



約10~12分



5度押す

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、 お好みでごま塩をふる。



### 下ごしらえをする

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。 えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。 卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。

### 蒸す

### 給水タンクに満水まで水を入れる。

茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、 必ず共ぶたをする。

※アルミホイル、ラップは使わないでください。

器を下図のようにグリル皿に並べ、下段に入れる。









3個



1個

2個

自動メニュー 11-4個



●目安時間

加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

・ 干ししいたけの下味の付けかた

弱火で甘辛く煮含める。

戻した干ししいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を

### レンジ+ヒーター+スチーム加熱

### 材料(4個分)

カロリー(1個分) 約108kcal 約2.1g 鶏のささ身 · · · · · · · 40g 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 えび・・・・・・4尾 干ししいたけ・・・・・・2枚 (戻して半分に切り、下味を付ける) かまぼこ・・・・・・・・・・4枚 ぎんなん(缶詰)・・・・・・12個

卵…… M寸3個(正味150g) だし汁・・・・・・・・2½カップ (顆粒だしの場合は 小さじ¾使用)\* 薄口しょうゆ・・・・・・・・・・ 小さじ¾ 塩・・・・・・・・・・・ 小さじ¾ みりん・・・・・・・・・・小さじ1 (卵:だし汁=1:3~4 卵液が薄すぎると固まりにくくなる)

茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

※顆粒だしを使う場合は、 塩分を控えてください。

塩分によって固まりかたが違います。

### 使用する付属品 グリル皿(下段)



- ■1~4個までできます。
- 液温が室温(約25℃)と違うときは、 「仕上がり」調節を。 → P.35
- 液温が低いとき(約10℃):
   ⟨強⟩
- ●液温が高いとき(約40℃): ⟨弱⟩

ごはん

### ■加熱不足のときは追加加熱をする P.37 レンジ」



1211(4人刀)	
( , ,,,, ,	536kcal 1.4g
マカロニ・・・・・・・・・	· · · · · · · 80g
A「鶏もも肉(1cmの角	i切り)・・100g
マッシュルーム・・・・	· · · · · · 40g
(缶詰/薄切り)	
たまねぎ(薄切り)・・	· ½個(100g)
白ワイン・・・・・・・	
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 15g
_ 塩、こしょう・・・・・	· · · · · · · 少々
サラダ油、塩、こしょう	· · · · · · · 各少々
ホワイトソース(→ 下記	参照)・・3カップ
えび ・・・・・・・	··8尾(100g)
(尾と背わたを取り、半さ	分(こ)

ナチュラルチーズ(ピザ用)·····80g

※2人分はすべての材料を半量にする

### 使用する付属品 グリル皿(上段)



### 2人分の作りかた

工程1の加熱を約5~6分にし、 工程3で仕上がり〈弱〉に合わせて 加熱します。 ※仕上がりを変えるとき⇒ P.35

材料(3カップ分:グラタン4皿分)

カロリー(1カップ分) 約326kcal

バター・・・・・ 50g 牛乳・・・・・・・・3カップ

約40秒

約5分

### [12 グラタン]

### 下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールにAを入れ、 ラップをして、庫内中央に置く。



2度押す

600W **)** 





マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

### 具をあえる

下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、 残りのホワイトソースとチーズを上にかける。 ※具が冷めていたら「レンジ | ボタンの600Wで あたためておく。

### 焼く

### 給水タンクに満水まで水を入れる。

グラタン皿を図のようにグリル皿の前後に離して並べ、 上段に入れる。













4人分のとき 2人分のとき

●手動のとき→ 「両面グリル | ボタンで、約18~20分。

### [14 焼きそば]

### 下味を付ける

ボールに切っておいた野菜となるとを入れて混ぜ合わせ、 Aで下味を付ける。

肉は食べやすい大きさに切る。 麺はほぐしてからBで下味を付ける。


### 材料をのせて焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

図のようにグリル皿に野菜、肉、麺の順に広げて置き、 上段に入れる。











加熱後、麺と具をよく混ぜ合わせ、盛り付ける。

\* ● 麺がほぐれにくいときは

「レンジ」ボタンの600Wで約1分加熱してから ほぐします。

●あっさりさせたいときは

肉の種類を変えると油っぽさが軽くなります。

例) バラ肉→ロース肉 など

### レンジ+ヒーター+スチーム加熱

### 材料(4人分)

カロリー(1人分)	約405kcal
塩分	約3.1g
焼きそば麺・・・・・・	···· 3玉(450g)
キャベツ・・・・・・・	508
(1×5cmの細切り)	
にんじん・・・・・・・	
たまねぎ・・・・・・・	
なると・・・・・・・・	508
(にんじん、たまねぎ	たなるとは

約0.5×5cmの細切り) A 「塩······小さじ½ こしょう・・・・・・・・・少々

豚薄切り肉 · · · · · · · · 100g (塩、こしょうで下味を付ける) B 「 桜えび ( みじん切り ) · · · · · · 10g いりごま・・・・・・・ 大さじ3

塩・・・・・・・・・・・小さじ1 ごま油・・・・・・・ 小さじ1 おろしにんにく・・・・・・小さじ% こしょう・・・・・・・・・・・少々

使用する付属品 グリル皿(上段)



### バターを溶かす

[レンジ]

深めの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。



600W



約1分~



2度押す

### 加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、 牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。











2度押す

※途中で2~3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。

# 辻調グループ校 宮崎先生

### ADVICE [ 宮崎先生のアドバイス ]

麺に下味を付けるときは、まず塩、こしょうをし、 よくなじませてからおろしにんにく、桜えび、 いりごま、ごま油を入れると下味がしっかりと付きます。





塩、こしょう・・・・・・・少々 1カップ分 薄力粉 15g バター 15g 牛乳(カップ) 塩、こしょう 少々

バターを溶かす

牛乳を加えて

■加熱不足のときは追加加熱をする P.37 [レンジ]、P.43 [上面グリル]

約0.7g

2カップ分

30g

30g

2

少々

約1分

約7分

# 黒 1

材料

クッキングシート

カロリー(½。量分) 約97kcal

黒豆・・・・・・・ 1カップ(140g)

A 「水······ 4カップ 砂糖 · · · · · · · 100g

しょうゆ・・・・・・小さじ1%

塩・・・・・・・・・・・・・小さじ¼

| 重曹・・・・・・・・・・・・小さじ¼

塩分 約0.3g



### 材料 カロリー(½。量分) 約49kcal 約0.7g 水煮大豆······170g 昆布 · · · · · · 10g 干ししいたけ・・・・・・2枚 にんじん・・・・・・・・・ ¼本(50g) でぼう・・・・・ 50g こんにゃく············¼丁(60g) AΓ水······ 1カップ (昆布・干ししいたけの 戻し汁と合わせて) 砂糖·····40g しょうゆ・・・・・・・大さじ1½ \_塩・・・・・・・・・・・・小さじ¼

### [レンジ]

### 下ごしらえをする

昆布は1cm角に切り、水で戻す。 干ししいたけは水で戻して、1cm角に切る。 にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、 ごぼうは水にさらしてアクを抜く。 こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。


### 煮る

深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、 Aを入れる。

ふたをして、庫内中央に置く。 ※容器について⇒ P.82

2度押す





1度押す









※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。

### [レンジ]

### 下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。 ※さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。 割れた豆は取り除きましょう。

### 煮込む

一晩おいた黒豆にクッキングシートで落としぶたをし、 ふたをして庫内中央に置く。

※容器と落としぶたについて⇒ P.82

2度押す





3度押す









2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、 落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。

### [オーブン]

### 下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取る。 魚にAをかけておく。 アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、 しいたけ、バターの順にのせて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。









約20~25分





材料(4人分)	
カロリー(1人分) 塩分	約251kcal 約0.6g
白身魚切り身・・・・4	
A 白ワイン・・・・ 塩、レモン汁・・	· · · · · · · · 大さじ2 · · · · · · · · 各少々
えび・・・・・・・・・・・・・・・・	
たまねぎ(薄切り)・・	
生しいたけ・・・・・・	
(適当な大きさに切る	
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · · 40g
アルミホイル(25cr	n角) · · · · · · 4枚

使用する付属品 角皿(下段)



### 下ごしらえをする

[オーブン]

さけに塩、こしょうをして、そのまましばらくおく。 アルミホイルの内側にバター(分量外)を薄く塗り、 さけ、しめじ、バターをのせ、Aをかけて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。









### ヒーター加熱



材料(4人分)
カロリー(1人分) 約250kcal 塩分 約1.0g
生ざけ切り身・・・・4切れ(1切れ80g) 塩、こしょう・・・・・・・・・・少々 しめじ・・・・・・100g バター・・・・・・・・・・・・40g A「酒・・・・・・・・・・大さじ1 しょうゆ・・・・・・・大さじ1
アルミホイル(25cm角)・・・・・4枚

使用する付属品 角皿(下段)



### ■加熱不足のときは追加加熱をする P.37 [レンジ]、P.41 「オーブン」

魚介・豆のおかず

### レンジ加熱



材料(6人分)

カロリー(1人分) 塩分	約289kcal 約2.1g
いわし・・・・小30月	尾(約700~800g)
A [水·······	・・・・・・ 1カップ
しょうゆ・・・・・	・・・・・・・ ½カップ
みりん・・・・・・	・・・・・・・大さじ5
	・・・・・・大さじ4
しょうが(せん切	)り)・・・・・・適量

### [レンジ]

### 下ごしらえをする

いわしは頭を取り、腹に指を入れて内臓を取る。 薄い塩水で洗い、水けを取っておく。

### 煮込む

いわしを深めの耐熱容器に入れ、Aを加える。 クッキングシートで落としぶたをし、ふたをして庫内中央に置く。 (ふたを忘れると焦げ付きます) ※容器と落としぶたについて→ 下記参照

2度押す

約12~13分

150W **)** 3度押す

約50~55分



煮上がったら、煮汁につけたまま、しばらくおくと 味がよくなじみ、おいしくでき上がります。

クッキングシート



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約153kcal 塩分 約2.0g

かれい切り身···4切れ(1切れ100g) AГ水······120ml 酒·····90ml 砂糖、しょうゆ・・・・・・各大さじ4 みりん・・・・・・・・ 小さじ4 しょうが・・・・・・・・・・ 適量

### 下ごしらえをする

### 煮る

※容器と落としぶたについて⇒ 下記参照

2度押す







3度押す

ふんわりと落としぶたをかぶせると皮がくっ付きません。

### 



クッキングシート

●ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を使いましょう。

●材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。 材料が煮汁から出ていると、乾燥します。 煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。

●落としぶたには、穴をあけたクッキングシートを使います。 金属製の落としぶたは使えません。

### [レンジ]

### かれいの皮目に飾り包丁を入れる。

かれいを耐熱容器に入れ、Aを加える。 クッキングシートで落としぶたをし、ふたをして庫内中央に置く。













グリーンアスパラガス(ゆでて、5~7cmに切る)を添えても

### レンジ+スチーム加熱

### 材料(2人分) カロリー(1人分) 約190kcal 約0.3g 生ざけ切り身・・・・・・・・2切れ (1切れ80~90g) 塩、こしょう・・・・・・ 少々 たまねぎ(せん切り)・・・・・50g 赤・黄パプリカ・・・・・ 合わせて10g ローズマリー・・・・・・ 適量 白ワイン・・・・・・・大さじ1

### ラビゴットソース

### 材料(2人分)

[レンジ]

加熱する

5度押す

下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをしてしばらくおく。

給水タンクに満水まで水を入れる。

●お好みでラビゴットソースをかける。

スチーム

ローズマリーをのせて、白ワインをかける。

材料をのせた平皿をラップなしで庫内中央に置く。

10~15分おき、キッチンペーパーで水けを取る。

耐熱性の平皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせる。

動水ニュー/時間 約8分30秒~

カロリー(1人分) 約82kcal

(皮と種を取ってみじん切り)

トマト ・・・・・・・ ¼個

たまねぎ(みじん切り) ·······25g 白ワインビネガー\*·····大さじ1½ ピーマン(みじん切り) ・・・・・・ %個 白ワイン、オリーブ油 ・・ 各大さじ1 砂糖・・・・・・・・・・ 大さじ%

※ワインビネガーの種類により味が

すべての材料を容器に入れて、

よく混ぜる。

変わるので量を調節してください。

ヘルシー

### レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約87kcal 塩分 約0.9g

あじの開き · · · · · · 4枚(1枚80g)

※2人分はすべての材料を半量にする

### 使用する付属品 グリル皿(上段)



| 2人分の焼きかた 工程1で仕上がり〈弱〉に合わせて 加熱します。 ※仕上がりを変えるとき⇒ P.35

### [20 あじの開き]

- ※「ヘルシーコース |を選ぶと、標準コースより 塩分を減らして焼き上げます。 → P.34
- ※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、 塩辛く感じることがあります。
- ヘルシーコースの仕上がり調節は〈強〉減塩強め、
- 〈弱〉減塩弱めです。焼き色は変わりません。

### 焼く

### 給水タンクに満水まで水を入れる。

あじの開きを皮目を上にしてグリル皿の中央に寄せて並べ、 上段に入れる。





標準コース: 約17分 ヘルシーコース:約27分

●手動のとき 「両面グリル ボタンで、約16~20分。 ※「両面グリル」ボタンでは減塩できません。



材料(2枚分)

カロリー(1枚分) 約128kcal 約1.5g

ほっけの開き·····2枚(1枚150g)

使用する付属品 グリル皿(上段)

### 焼く

ほっけの開きを皮目を下にして グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



[両面グリル]



約18~20分



### ・・・ あじの開き、さんまの開き、さばの開き、かますの開きなどが焼けます。

- ●皮目を上にして焼いてください。
- ●みりん干しやめざしなどは焦げやすいので自動では焼けません。
- ●さばなど、身が厚い魚を片袖開き(頭を片方の身に付けた開きかた)にしている場合は、 頭の内部が焼けにくい場合があります。
- ■食品の分量と仕上がり調節の目安
- ●下記の表を参考に、仕上がり調節ごとの重量の範囲で〈弱〉~〈強〉までを使い分けてください。

仕上がり調節	弱 (100~200g)	中 (200~400g)
あじの開き	小1~2枚/中1枚	小2~4枚/中1~2枚
さんまの開き	1枚	1~2枚

### [19 塩さば・塩ざけ]

- ※「ヘルシーコース | を選ぶと、標準コースより 塩分を減らして焼き上げます。 → P.34
- ※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、 塩辛く感じることがあります。
- ヘルシーコースの仕上がり調節は〈強〉減塩強め、 ⟨弱⟩減塩弱めです。焼き色は変わりません。

### 焼く

### ヘルシーコースのみ、給水タンクに満水まで水を入れる。 塩さばに切り込みを入れ、皮目を上にして下図のように

グリル皿の前後に離して並べ、上段に入れる。





| 自動メニュー/時間 | 自動メニュー | <u>あたため</u> | 標準コース: 約15分 | ヘルシーコース: 約23分 ヘルシーコース:約23分

●冷蔵庫に長時間保存し、冷たいときには仕上がり(強)で。

- ■厚めの切り身を焼くときは仕上がり〈強〉で。
- ●手動のとき 「両面グリル ボタンで、約15~17分。 ※「両面グリル」ボタンでは減塩できません。





塩ざけ4切れ(1切れ80g)も、 塩さばと同じ要領で焼けます。

### 標準コース

レンジ+ヒーター加熱

ヘルシーコース



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約291kcal 約1.8g 塩さば切り身···4切れ(1切れ100g)

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル**(**上段)



2人分 OK

ヘルシー コース

### 2人分の焼きかた

工程1で仕上がり〈弱〉に合わせて 加熱します。

### ※仕上がりを変えるとき⇒ P.35

### [19 塩さば・塩ざけ] 〈弱〉

### 下ごしらえをする

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴をあける。 (皮がはじけにくくなります) たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら 約30分漬け込む。 グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

焼く

ぶりを皮目を上にして 図のようにグリル皿の 前後に離して並べ、 上段に入れる。





4人分のとき 2人分のとき











●手動のとき⇒ 「両面グリル |ボタンで、約13~15分。



### 材料(4人分)

カロリー(1人分) 約268kcal 約0.8g ぶり切り身·····4切れ(1切れ100g)

酒・・・・・・大さじ½ · 砂糖 · · · · · · · 小さじ1

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品 グリル**皿**(上段)





### 2人分の焼きかた

図のようにグリル皿の手前に寄せて

「両面グリル」ボタンで、約9~12分 加熱します。



- ①耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。
- ②1T(約400g)につき、 「レンジ|ボタンの600Wで 約2~3分。(%丁のときは 約1分~1分30秒)
- ③キッチンペーパーで包み、皿にのせ、 重し(皿1枚)をし、約5分おく。

### ■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく なります

①薄皮を付けたまま、 ラップに包み 庫内中央に置く。

②1片につき、 [レンジ]ボタンの 500Wで約20秒。 (大きさによって様子を見ながら)

### ■めんたいこの解凍


①冷凍しためんたいこ 6本(約180g)を 耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。

②「温度/仕上がり」ボタンを押して 「15~25℃ に合わせて 「スタート」ボタンを押す。

### ■アイスクリームを食べやすく

スプーンが入る状態にします

①アイスクリーム  $(200 \sim 500 \text{ml})$ のふたを取り、 庫内中央に置く。



合わせて「スタート」ボタンを押す。

### ■バターを溶かす

- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。
- ②50gにつき「レンジ」ボタンの 500Wで様子を見ながら 約40~50秒加熱。
- ※サンドイッチ用のからしバターは 時間を短めに。

①耐熱容器に板チョコ 50gを割り入れ、 牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで

②[レンジ|ボタンの

### ■チョコレートを溶かす

庫内中央に置く。

500Wで約50秒~1分10秒。 ※固さは牛乳の量で調節する。

### ■ホットワイン

■干ししいたけを戻す 水で戻すより早くてふっくら

①耐熱容器にしいたけを \ 適量入れ、ひたひたの 水を入れて、ふたなしで 庫内中央に置く。

②「レンジ」ボタンの600Wで 約20~30秒、様子を見ながら加熱。 ※戻し汁は、だし汁に。

- ①赤ワイン約150mlに シナモン、クローブなどの スパイスを加え、ふたなしで 庫内中央に置く。
- ②「2飲み物」ボタンの60℃で 加熱。
- ※耐熱性のあるカップを お使いください。

### ■ゼラチンを溶かす

- ①耐熱容器に水¼カップと ゼラチン5gを混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ |ボタンの600Wで 約30~40秒加熱。

### ■お菓子(せんべい)の乾燥

パリッと乾燥

- ①耐熱皿に重ならないようにせんべいを 適量並べ、ラップなしで庫内中央に置く。 ②「レンジ」ボタンの500Wで約2分加熱。
- ②「レンジ | ボタンの500Wで様子を 見ながら加熱。
- ※加熱しすぎると焦げるので注意する。

### ■ めんつゆ

- ①耐熱容器に水¼カップ、削り節3g、みりん大さじ3、砂糖小さじ1、 しょうゆ大さじ3を入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- ③取り出してそのまま粗熱を取り、茶こしでこす。
- ※冷蔵庫で冷やせば、そばやうどん、そうめんのめんつゆに。



### [両面グリル]

### 下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで しっかりいため、冷ましておく。 パン粉は牛乳でふやかしておく。


### 材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまで よく混ぜ合わせる。

いためたたまねぎ、パン粉、溶き卵を加え、ナツメグで 味を調える。

### 焼く

生地を4等分し、約10×12cm、厚さ1.5cmほどになる ように平らに成形しながら中の空気を抜く。 図のようにグリル皿に並べ、上段に入れる。





約18~22分



●焼き色を薄めにし、ジューシーに仕上げています。 お好みのソースをかけてもよいでしょう。

### レンジ+ヒーター加熱

### 材料(4個分)

カロリー(1個分) 約353kcal 塩分 約0.5g

ひき肉(牛280g/豚120g) ※牛:豚=7:3がおいしさのコツ

塩、こしょう・・・・・・・・・・ 少々 たまねぎ・・・・・・ 1個(200g) バター・・・・ 15g パン粉・・・・・・1カップ(50g) 牛乳.・・・・・・・・・・½カップ 溶き卵······ M寸1個分(正味50g) ナツメグ・・・・・・・・ 適量

### 使用する付属品 グリル**皿**(上段)





### ツースの作りかた

### 材料(4人分)

カロリー(1人分) 約113kcal 約1.2g

デミグラスソース(市販品) ・・・・・ 1 ½カップ 赤ワイン・・・・・・・・・ ½カップ ケチャップ ・・・・・・・・・・ 大さじ2 粒マスタード・・・・・・・・・大さじ1

鍋に赤ワインを入れ、半量になるまで煮詰める。 デミグラスソースとケチャップを加えて 混ぜ合わせる。

火を止めて、粒マスタードを加えて混ぜる。



### **ADVICE** [ 若林先生のアドバイス ]

ジューシーに仕上げるには、ハンバーグの生地になるひき肉に 塩、こしょうをしてからのねりかたがポイントです。 よくねってください。





### 材料(8人分)

カロリー(1人分) 塩分	約232kcal 約0.4g
豚肩ロース肉(固ま	b)·····約700g
	· · · · · · · 大さじ4 · · · · · · · ½カップ
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································
五合粉 · · · · · ·	· · · · · 少々

使用する付属品



### [両面グリル]

### 下ごしらえをする


肉を3~4cmの厚さになるように4等分する。 ※厚いと、焦げすぎになります。

水1Lに、塩大さじ2強(分量外)を溶かして食塩水を作り、 豚肉を約1時間つけておく。 たれを砂糖が溶けるまで混ぜ合わせる。


### ・・ポイント!

肉のスジに沿って包丁を刺しておくと、 変形が防げます。

### たれに漬け込む



中央に寄せて並べ、上段に入れる。









# グリル皿(上段)



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約247kcal 約1.0g

鶏手羽元……12本(800g)

しょうゆ・・・・・・・大さじ3 砂糖・・・・・・・大さじ2 青ねぎ、しょうが(みじん切り)・・各大さじ1 ごま油・・・・・・・小さじ2 豆板醤・・・・・・・・・・・・小さじ1½

使用する付属品 グリル皿(上段)



### [両面グリル]

### 下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、手羽元を フォークや竹ぐしなどでついておく。

### たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。 手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

### 焼く

手羽元をグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



約20~25分 **あたため** 



### [13 鶏のから揚げ]

### 下ごしらえをする

肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に切る。 Aとともにビニール袋に入れてよく混ぜ、 途中上下を返しながら約20分おく。

### 衣と肉を混ぜる

ボールに片栗粉と肉を入れ、表面の粉っぽさがなくなり しっとりするまでよくもみ込む。

### 焼く

### 給水タンクに満水まで水を入れる。

肉を皮目を上にして図のようにグリル皿に間隔をあけて 1つずつ並べ、上段に入れる。



自動メニュー







4人分のとき

### 

Aと片栗粉の代わりに、ビニール袋にから揚げ粉(肉を 柔らかくする酵素の入っていないタイプ)大さじ2と肉を 入れ、粉っぽさがなくなりしっとりするまでよくもみ込む。 仕上がり〈弱〉で焼く。

### 材料(4人分)

カロリー(1人分)	約219kcal
塩分	約1.3g
9年、土、内	

A 「溶き卵····M寸%個分(正味15g) 酒、しょうゆ・・・・・・ 各大さじ% 塩・・・・・・・小さじ½ にんにく(みじん切り)・・・・小さじ% こしょう・・・・・・・・・・・少々 片栗粉 · · · · · · · 40g

※2人分はすべての材料を半量にする

### 使用する付属品 グリル皿(上段)



### 2人分の作りかた

図のように肉をグリル皿の前後に離して 置きます。

工程3で仕上がり〈弱〉に合わせて 加熱します。

※仕上がりを変えるとき⇒ P.35





### ADVICE [ 宮崎先生のアドバイス ]

鶏もも肉を切る前に、筋切りをすると肉の縮みが少なく 柔らかく仕上がります。

粉を付ける前にしっかりと下味を含ませると、 ふっくらジューシーな仕上がりになります。



肉のおかず

### 標準コース

ヘルシーコース



### 材料(4人分)

カロリー(1人分)	約399kcal
塩分	約1.1g
豚バラ薄切り肉・・・	· · · · · · · · 400g
塩、こしょう・・・・・	· · · · · 少々
細めのグリーンアス	パラガス
3	3本(120~160g)
1-61.6	1/ <del>*</del> (50g)

※2人分はすべての材料を半量にする

### 使用する付属品 グリル**皿**(上段)



2人分の作りかた

材料(4人分)

右図のようにグリル皿の手前に 寄せて置きます。 工程2で仕上がり〈弱〉に合わせて 加熱します。

※仕上がりを変えるとき→ P.35

カロリー(1人分) 約271kcal

鶏もも肉·····2枚(500g)

塩・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

白ワイン・・・・・・・大さじ3

粒マスタード・・・・・・大さじ2

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

2人分の作りかた

右図のようにグリル皿の手前に

※仕上がりを変えるとき⇒ P.35

工程3で仕上がり〈標準〉に合わせて

グリル**皿**(上段)

寄せて置きます。

加熱します。

約1.9g

### [22 肉巻き野菜]

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより 脂を落として焼き上げます。 → P.34

### 下ごしらえをする

グリーンアスパラガスは半分の長さに切る。 (太いアスパラガスは4本を縦2つに切る) にんじんはグリーンアスパラガスの長さに合わせて マッチ棒ほどの太さに切り、8等分する。 肉を8等分し、少しずつずらして、 グリーンアスパラガスの長さに合わせて敷き詰め、 塩、こしょうをする。 グリーンアスパラガスとにんじんをのせて端から巻く。 同様にして8本作る。


### 焼く

ヘルシーコースのみ、給水タンクに満水まで水を入れる。 図のようにグリル皿の中央に寄せるように均等に並べ、 上段に入れる。













●手動のとき 「両面グリル」ボタンで、約20~24分。

### [21 鶏の照り焼き] 〈強〉

### 下ごしらえをする

鶏の照り焼きの要領で下ごしらえをする。 → P.91

### たれに漬け込む

肉に塩をすり込む。 たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。

### 焼く

### 給水タンクに満水まで水を入れる。

肉を袋から取り出し、皮目を上にして図のようにグリル皿の 中央に寄せて並べ、上段に入れる。















4人分のとき

●手動のとき⇒「両面グリル」ボタンで、約20~22分。

あける。

肉を半分に切る。

たれを合わせる。

たれに漬け込む

肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。 (長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

### 焼く

### 給水タンクに満水まで水を入れる。

[21 鶏の照り焼き]

下ごしらえをする

均一にそろえ、平らにする。

(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、

味のしみ込みをよくするため)

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより

肉の厚い部分は半分くらいまで繊維に沿って包丁を入れる。

包丁をねかせて左右に切り込みを入れて開き、肉の厚みを

皮目を上にして、フォークや竹ぐしなどでところどころに穴を


脂を落として焼き上げます。 → P.34

肉を皮目を上にして図のようにグリル皿の中央に寄せて 並べ、上段に入れる。



自動メニュー







4人分のとき

●手動のとき→ 「両面グリル |ボタンで、約17~19分。 ※「両面グリル」ボタンでは、脂の落ちる量が 少なくなります。

●骨付き鶏もも肉は「オーブン/発酵 |ボタンで⇒ P.45

### 材料(4人分)

カロリー(1人分)	約259kcal
塩分	約0.8g
鶏もも肉・・・・・・	· 2枚(1枚250g)

たれ					
しょうゆ	 	 			・大さじ2
みりん・	 	 			・大さじ1

※2人分はすべての材料を半量にする

### 使用する付属品 グリル皿(上段)



### 2人分の作りかた

肉は半分に切ります。 図のようにグリル皿の手前に寄せて 置きます。

工程3で仕上がり〈弱〉に合わせて 加熱します。

※仕上がりを変えるとき→ P.35

# 鶏肉を食べよう

### 鶏肉は高たんぱく、低脂肪で ヘルシーな食材です。

ビタミンやコラーゲンが含まれて いるので美容や健康の手助けに なります。

脂肪が多く赤身のもも肉は から揚げなどに、ゼラチン質と 脂肪が多い手羽先や手羽元は 煮込みなどの料理に





ヘルシーコース



### 材料

カロリー(1本分) 約297kcal Og さつまいも・・・・・・・・・・・4本 (1本約250g、太さ3~4cm)

使用する付属品 角皿(下段)



### [オーブン]

### 焼く

さつまいもを洗う。 水けをふき取り、ところどころにフォークで 穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。

250℃

自動メニュー/時間

約50~60分 | あたため スタート





オーブンシートを敷くと、角皿の汚れが防げます。





### 材料(4人分)

カロリー(1人分) 約47kcal 塩分 約0.7g 小松菜 · · · · · · · 300g A 「ごま油····· 大さじ1 酒・・・・・・・・・ 大さじ1 しょうゆ・・・・・・ 大さじ1 砂糖・・・・・・・・・・小さじ%

### [9 ゆで葉果菜]

### 小松菜をゆでる

小松菜は、葉と茎を交互に重ねて耐熱性の平皿にのせる。 ラップで皿ごとゆったりおおい、庫内中央に置く。





約4~5分

### あえる

加熱後冷水にさらし、水けを切ってから軽く絞る。 3~4cmに切り、Aであえる。

●手動のとき→ 「レンジ」ボタンの600Wで、約4~5分。



冷蔵庫にある買い置きの野菜を使って手軽に作れる 「あえ物」を作ってみましょう。 簡単にスピーディーに作れます。

お好みのたれやドレッシングであえてもよいでしょう。

### [レンジ]

### 下ごしらえをする

豚バラ肉を一口大に切る。 ごぼうは乱切りにして水につけておく。 にんじん、こんにゃく、ゆでたけのこは小さめの 乱切りにする。 干ししいたけは、水で戻して4つ切りにする。

深めの耐熱容器に肉とAを入れる。 ふたをして庫内中央に置く。

600W

加熱後、よく混ぜる。



干ししいたけ・・・・・・2~3枚 A 「砂糖·····大さじ2½ しょうゆ、みりん・・・・・・各大さじ2

だし汁・・・・・・・1カップ

### 煮る

残りの材料を混ぜ、クッキングシートで落としぶたをし、 ふたをして庫内中央に置く。 ※容器と落としぶたについて⇒ P.82

2度押す

2度押す

600W

300W

約18~22分

約7~9分



### レンジ加熱



### 材料(4人分) カロリー(1人分) 約280kcal 約1.2g 豚バラ肉·····200g ごぼう・・・・・・・ 1本(150g) にんじん・・・・・・・½本(100g) こんにゃく·····½丁(125g) ゆでたけのこ・・・・・100g

(顆粒だしの場合は小さじ%使用 干ししいたけの戻し汁と合わせて)

クッキングシート

### [レンジ]

1度押す

### 下ごしらえをする

かぼちゃを深めの耐熱容器に皮を下にして入れ、 Aを混ぜて加える。

### 煮る

ふたをして庫内中央に置く。



600W





150W

カロリー(1人分) 約104kcal 約0.7g かぼちゃ・・・・・・400g (3×4cmの角切り) A 「だし汁······160ml

(顆粒だしの場合は小さじ%使用) 砂糖・・・・・・・・・ 大さじ1 薄口しょうゆ・・・・・・・大さじ1 \_ みりん・・・・・・・・大さじ%

材料(4人分)





さわやかな酸味が豚肉と好相性。 ピリッと黒こしょうをアクセントに。

豚とりんごのはちみつレモン焼き

材料(1人分)	■ カロリー・・・・・約 451kcal ■ ■ 塩分・・・・・・・ 約 0.8g ■
豚ロース肉(とんかつ用)・・	
塩、黒こしょう ・・・・・・・・	各少々
スライスペーコン ・・・・・・	
りんご ・・・・・・・	·············1/4個(50g)
A くはちみつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ1
<b>A</b> ⟨ はちみつ · · · · · · · · · ·	····・大さじ½
、黒こしょう ・・・・・・・・・	·····小さじ¹/4
●2人分はすべての材料を	2倍量にして仕上がり〈強〉に合わせる。

### 作りかた

グリル皿く上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 肉は縦半分に切り、塩、黒こしょうをする。 ベーコンは5mm幅に切る。りんごは縦に2等分に切り、 混ぜ合わせたAに漬けておく。
- 2. 肉を図のようにグリル皿の手前側に 寄せて並べ、ベーコンをのせる。 周囲にりんごを並べ、上段に入れる。 (りんごの漬け汁はとっておく)





約10分





3. 2を皿に盛り付け、りんごの漬け汁も添える。



こんがりジューシーな 豚肉とアスパラの食感が重なり合う。

### 豚肉のピザ風グリル

材料(1人分)	カロリー・・・・・約355kcal 塩分・・・・・・・約0.8g
豚ロース肉(とんかつ用)・・・・	······1枚(100g)
塩、こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
オレガノ(乾燥)・・・・・・・・	適量
ピザソース(市販品) ・・・・・・	大さじ1
グリーンアスパラガス・・・・・	······1本(25g)
ナチュラルチーズ(ピザ用) ・・	20g
■ 2人分はすべての材料を 2倍	st量にして仕上がり⟨強⟩に合わせる <b>。</b>

### 作りかた

グリル皿く上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 肉は軽くたたいて筋切りをし、塩、こしょうをする。 オレガノをふり、その上にピザソースを塗る。
- 2. グリーンアスパラガスは、4~5cmの長さに切る。 さらに太い部分は、縦半分に切る。
- 3. 1の肉を図のようにグリル皿の手前側 に寄せて置く。その上にアスパラガス を並べてチーズをのせ、上段に入れる。





●目安時間 約10分





魚介ときのこの旨みを そのままいただく、シンプルなひと皿。

### 漁師の具だくさんスープ

材	料(1人分)	カロリー・・・・・・約 258kcal 塩分・・・・・・・・約 1.0g
A	白身魚切り身・・1切れ(80g) (骨なし) えび・・・・・・1尾(15g) にんにく・・・・・・・ <sup>1</sup> /2片 きのこ・・・・・ 合わせて50g (しめじ、まいたけなど)	塩、こしょう・・・・・・少々 オリーブ油・・・・・大さじ ½ コンソメスープの素(顆粒)・・・・小さじ ¼ あさり(砂出しする)・・・・50g レモン(薄い半月切り)・・・・1枚 トマト・・・・・・・¼4個(25g) パセリ(乾燥)・・・・大さじ ½

●2人分はきのこを90g、その他の材料を2倍量にして 仕上がり〈強〉に合わせる。

### 作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 魚は4等分にする。えびは殻をむき、開いて背わたを取る。 にんにくは薄切りにし、きのこは食べやすい大きさに ほぐす。ボールにAを入れ、塩、こしょうをする。オリーブ油 をまぶして混ぜ合わせる(時間があるときは、混ぜ合わせた あとに10分程度おくとよりおいしい)。
- 2. 1を図のようにグリル皿の手前側に寄せて 並べ、上段に入れる。





約10分



1人分のとき

3. 鍋に1カップの湯を沸かし、スープの素を 溶かす。あさりとレモンを入れて、あさり の口が開くまで加熱し、塩、こしょうで味 を調える。



4. 2を器に盛り付け、1cm角に切ったトマトとパセリを散らす。 その上に3のあさり、レモンをのせ、スープを注ぐ。



トマトの酸味とバジルの香りで、爽やかな味わい。 刻んだナッツの食感もポイント。

### いわしとトマトの重ね焼き

材料(1人分)	■ カロリー・・・・・約 276kcal ■ 塩分・・・・・・約 0.5g
いわし · · · · · · 2尾(1尾 50g) 塩、こしょう · · · · · 少々 トマト · · · · · · 小½ 個(50g) じゃがいも · · · · ½ 個(35g) たまねぎ · · · · · ½ (25g) バジルの葉 · · · · · · 1枚	A \ 白ワイン・・・・・大さじ \frac{1}{2} A \ おるしにんにく・・小さじ \frac{1}{4} \ パン粉・・・・・大さじ \frac{1}{8} \ 光・ブ・・・・大さじ \frac{1}{2} \ ピーナッツ・・・・大さじ \frac{1}{2} \ (細かく刻む) \ オリーブ油・・・・・適量

●2人分はすべての材料を2倍量にして仕上がり〈強〉に合わせる。

### 作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. いわしは手開きにする。水洗いして水けをふき取り、塩、 こしょうする。トマトは厚さ2mmの薄切りにする。
- 2. じゃがいも、たまねぎは厚さ2mmの薄切りにし、深めの 耐熱容器にAとともに入れる。塩、こしょうして混ぜ合わせ、 ラップをして庫内中央に置く。








2度押す

3. 2を図のようにグリル皿の手前側に厚みが 出ないように平らに広げ、トマトとバジル をのせて塩、こしょうをする。その上に いわしを皮目を上にして、重ならないように 置く。いわしの上に混ぜ合わせたBをかけ、 軽く手で押さえる。上段に入れる。





2人分のとき





<u>tsuji</u>

ジューシーな、なすとソースの味わいが 豚肉の引き立て役。

### なすと豚肉の重ね焼き

材料(1人分)	■ カロリー・・・・約177kcal ■ 塩分・・・・・ 約0.9g ■
なす・・・・・・大½本(75g) 塩、こしょう・・・・・・・少々 豚ロース薄切り肉・・1枚(25g) マスタード・・・・・・小さじ1弱 きのこ・・・・・・合わせて30g (マッシュルーム、エリンギなど)	オリーブ油・・・・・小さじ1弱 パジルの葉(細かく切る)・・3枚 ピザソース*・・・・・ 大さじ1 粉チーズ・・・・・・ 大さじ1

※トマトソースに一味とうがらしを加えても可

● 2人分はすべての材料を 2倍量にして仕上がり(強)に合わせる。

### 作りかた

グリル皿く上段> レンジ+ヒーター加熱

1. 縦 1cm 厚さに切ったなす 2枚に塩、こしょうをしてオリーブ油 (分量外)を薄く塗る。耐熱性の平皿にのせ、ラップをして 庫内中央に置く。













2. 肉は塩、こしょうをし、片面にマスタードを塗る。きのこを 食べやすい大きさに切り、オリーブ油をまぶし、塩、こしょう をする。

3. 図のようにグリル皿の手前側になすを1枚置く。上にバジル を散らし、粉チーズをふる。マスタードの面を下にした肉を のせ、さらになすをのせ、ピザソースを塗る。再度、バジルを 散らし、粉チーズをふる。

周囲に2のきのこを並べ、上段に入れる。





※2人分はなるべくなすをグリル皿の手前側に寄せて置く。 周囲にきのこを並べる。



お手軽食材をひと工夫。 かわいいひと皿の完成!

### なすのツナ入りボートグラタン

材料(1人分)	カロリー・・・・・約117kcal 塩分・・・・・・・約0.4g
なす・・・・・・大1本(100g) 塩、こしょう・・・・・・少々 たまねぎ(みじん切り)・・15g ツナ缶・・・・・・・・・15g パン粉・・・・・・大さじ1 粉チーズ・・・・小さじ½	粉チーズ・・・・・・・ 小さじ1 プチトマト・・・・・・3個 オリーブ油・・・・・ 適量
● 2人分はすべての材料を 2倍量	にして仕上がり〈 <mark>強</mark> 〉に合わせる。

### 作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

1. 縦半分に切ったなすを耐熱性の平皿にのせ、ラップをして 庫内中央に置く。












2. 1をボート型になるようくりぬき、中身を粗く刻む。型に 塩、こしょうをする。刻んだ中身とAをボールでよく混ぜ、 塩、こしょうをし、2等分にする。型に詰める。

3. 2の表面に粉チーズをふり、図のように グリル皿の手前側に寄せて並べる。 周囲にトマトを並べ、上段に入れる。

4. 3を器に盛り付け、オリーブ油をかける。



1人分のとき





パリパリ皮の中は、チーズがとろけるごはん。 手軽につまめて、食べごたえのある一品。

### ミートライスのカネロニ

材料(2本分)	■ カロリー・・・・・ 約 222kcal ■ 塩分・・・・・・・ 約 0.9g
(冷やごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50g
A ミートソース(缶詰)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(ナチュラルチーズ(ピザ用)	15g
塩、こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	少々
市販の春巻きの皮 ・・・・・・・・・	1枚
オリーブ油 ・・・・・・	小さじ1弱
■ 2人分はすべての材料を 2倍	量にして仕上がり <mark>〈強</mark> 〉に合わせる。

### 作りかた

グリル皿く上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. ボールにAを入れて混ぜ合わせる。塩、こしょうで味を調え、 2等分にする。
- 2. 春巻きの皮を縦半分に切り、手前側に1を細長くのせ、 端から巻きずしのようにしっかりと巻く。 両端を軽く指でつまんでおく。
- 3. 巻き終わりを下にして、図のように グリル皿の手前側に寄せて並べる。 オリーブ油をはけで表面に軽く塗り、 上段に入れる。













口に入れると、衣サクッとチーズの風味。 トマトとバジルのドレッシングで彩りを添えて。

### チーズカツレツ

材料(1人分)	■ カロリー・・・・・約 365kcal ■ 塩分・・・・・・・・約 0.7g
豚ロース肉(とんかつ用)・	······1枚(100g)
塩、こしょう・・・・・・・・	少々
バター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · 5g
A {パン粉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····大さじ1½
<sup>A</sup> \ 粉チーズ・・・・・・・・	·····・大さじ1½
イタリアンドレッシング・ (角切りトマト、 バジルなど	
●2人分はすべての材料を	2倍量にして仕上がり <mark>〈強〉</mark> に合わせる。

### 作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

1. バターを耐熱容器に入れてふたをし、庫内中央に置く。



500W



3度押す

溶けたバターを、Aと混ぜ合わせておく。

2. 肉を軽くたたき、細かく筋切りをして 広げる。塩、こしょうをして、図のように グリル皿の手前側に寄せて置く。1の パン粉全量を肉にのせて軽く手で押さえ、 上段に入れる。














1人分のとき

3. 焼き上がったら皿に盛り付ける。お好みで、角切りトマト、 バジルを加えたイタリアンドレッシングをかける。





tsuji.

ジューシーで食べごたえのある一品。 さっぱりとした甘酢あんでどうぞ。

### ピーマンの肉詰め甘酢あん

材料(1人分)	カロリー・・・・・約 236kcal 塩分・・・・・・・ 約 2.2g
ピーマン・・・・1½個(45g) 合びき肉・・・・・・50g たまねぎ(みじん切り)・・10g パン粉・・・・・大さじ2½ A々容き卵・・・・・大さじ1½ 塩・・・・・・小さじ¼ こしょう・・・・・少々	だし汁*・・・・大さじ2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 砂糖・・・・・小さじ1弱 みりん・・・・・小さじ1 酢・・・・・・小さじ1 しょうゆ・・・・小さじ1 しょうゆ・・・・小さじ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 片栗粉(同量の水で溶く)・・適量
ナツメグ・・・・・・適量	%水 $1$ カップに顆粒だし 小さじ $1$ の割合で溶いて使用。

●2人分はすべての材料を2倍量にして仕上がり〈強〉に合わせる。

作りかた

グリル皿く上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. ピーマンを縦半分に切って種を取り、内側に片栗粉(分量外)を まぶす。ボールにAを入れてねばりが出るまでよく混ぜ合わせ、 ピーマンに詰める。
- 2. 1を図のようにグリル皿の手前側に 寄せて並べ、上段に入れる。









- 3. 小さめの鍋にBを入れ、ひと煮立ちしたら水溶き片栗粉を 入れてとろみを付ける。
- 4. 2を皿に盛り付け、3のあんをかける。



冷めてもおいしいから、 お弁当にもおすすめ。

### ごまごまからあげ

材料(1人分)	■ カロリー・・・・・約 439kcal ■ 塩分・・・・・・・・ 約 1.6g ■
鶏もも肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····¹½枚(150g)
(酒、しょうゆ・・・・・・・・・	・・・・・各小さじ1弱
(酒、しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····小さじ <i>2</i>
塩、こしょう・・・・・・・・	少々
片栗粉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····・大さじ2
いりごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・ 大さじ1
<ul><li>② 2人分は溶き卵以外のすべて 仕上がり</li><li>強〉に合わせる。</li></ul>	の材料を2倍量にして

### 作りかた

グリル皿く上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. 肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に 切る。Aとともにビニール袋に入れて、よく混ぜ合わせる (時間があるときは、混ぜ合わせたあとに10分程度おく とよりおいしい)。ボールに片栗粉と肉を入れ、肉の表面 の粉っぽさがなくなりしっとりするまで、よくもみ込む。
- 2. 1にいりごまをまぶす。皮目を上にして 図のようにグリル皿の手前側に寄せて 並べ、上段に入れる。







2人分のとき



だしのきいたあんでいただく、ヘルシーなおいしさ。 ふんわり生地に、きのこの食感がよく合う。


### 豆腐バーグきのこあんかけ

材料(1人分)	塩分 · · · · · 約 1.9g
(軽く水けを切る) A パン粉・・・・・・大さじ1½2 溶き卵・・・・・・小さじ2 おろししょうが・・小さじ1/4	きのこ ・・・・・・ 合わせて 80g (しめじ、しいたけなど)

仕上がり〈強〉に合わせる。

● 2人分はきのこを 100g、その他の材料を 2倍量にして

### 作りかた



1. ボールにAを入れ、ねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。 生地を2等分し、直径約6cm、厚さ1cmほどに成形しながら 中の空気を抜く。

約10分

2. 図のように豆腐バーグをグリル皿の手前側 に寄せて並べ、周りに食べやすい大きさに 切ったきのこを散らして上段に入れる。









- 3. 小さめの鍋にBを入れ、ひと煮立ちしたら、水溶き片栗粉で とろみを付け、2のきのこを加える。
- 4. 皿に2の豆腐バーグを盛り付け、3のあんをかける。



だしがたっぷりしみ込んだ、 ほっとする味わい。

### なすの揚げ浸し

材料(1人分)	■ カロリー・・・・・約171kcal ■ ■ 塩分・・・・・・・約1.4g ■
なす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····中1本(80g)
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ1
A {だし汁※ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40ml
^ (みりん、しょうゆ ・・・・・・	······ 各大さじ ½
大根おろし、青ねぎ・・・・・・・	· · · · · · · · · 各適量
※水1カップに顆粒だし小さじ	1の割合で溶いて使用。
● 2人分はすべての材料を 2倍	量にして仕上がり <mark>⟨強</mark> ⟩に合わせる。

### 作りかた

グリル皿<上段> レンジ+ヒーター加熱

- 1. なすは縦半分に切り、皮目に細かく切り込みを入れ、それぞれ 3等分する。しばらく塩水につけてアクを抜いておく。水けを 切り、サラダ油を全面にまぶす。
- 2. 1を皮目を上にして図のようにグリル皿 の手前側に寄せて並べ、上段に入れる。









3. 小さめの鍋にAを合わせ、ひと煮立ちさせる。 焼き上がった2を器に盛り、汁をかける。 大根おろし、小口切りにした青ねぎをのせる。



### 

### きのこソテー & ゆでスパゲティ



しいたけ、エリンギは薄切り、えのきだけは適当な長さに切り、 しめじはほぐす。

ボールにきのことAを混ぜ、グリル皿にのせて広げる。

- 2 右記2と同じ要領で、ゆでスパゲティの下ごしらえをする。
- 3 右記3と同じ要領で加熱し、取り出す。 スパゲティにバターを入れてほぐし、きのこソテーを加えて混ぜる。 しょうゆを加えて味を調える。 きざみのりを盛る。
- ●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。

きのこソテー: 「両面グリル」ボタンで約15~17分。

ゆでスパゲティ: クッキングシートで落としぶたをして「レンジ |ボタンの

600Wで、約10分。

### きのこソテー 材料(1人分)

カロリー(1人分) 約209kcal 約1.0g お好みのきのこ・・・・ 合わせて160g (生しいたけ、エリンギ、えのきだけ、 しめじなど)

※まいたけは黒い汁が出るのであまり おすすめしません。

A Γ オリーブ油····· 大さじ1 白ワイン・・・・・・ 大さじ1 にんにく(みじん切り)・・・・小さじ1 塩、こしょう・・・・・・・・・・・適量 

きざみのり・・・・・・ 適量

### ■2人分の作りかた

ゆでスパゲティの水を300ml、その他の材料は2倍量にし、 工程3で仕上がり〈強〉に合わせて加熱します。

※仕上がりを変えるとき⇒ P.35

### 焼きトマトソース & ゆでスパゲティ



↑ Aを耐熱容器に入れて混ぜ、ラップなしで庫内中央に置く。

2度押す







焼きトマトソース 材料(1人分) カロリー(1人分) 約124kcal 塩分 約0.8g トマト · · · · · · 中1個(130g) (厚さ5mmのいちょう切り) A「たまねぎ(みじん切り)····· 15g オリーブ油・・・・・・ 小さじ1 しにんにく(みじん切り)・・・・小さじ% 塩・・・・・・ひとつまみ こしょう・・・・・・ 適量

スライスベーコン(細切り)・%枚(10g)

粉チーズ・・・・・・・ 大さじ%

600W



2トマトはグリル皿に重ならないように並べ、上からAをかける。 塩、こしょうをしてベーコンを散らし、粉チーズをかける。

- **3** 右記**2**と同じ要領で、ゆでスパゲティの下ごしらえをする。
- 4 右記3と同じ要領で加熱し、取り出す。 スパゲティをほぐし、トマトソースを加えて混ぜる。
- ●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。

焼きトマトソース: 「両面グリル」ボタンで約13~16分。

ゆでスパゲティ: クッキングシートで落といぶたをして「レンジ」ボタンの 600Wで、約10分。

### 12人分の作りかた

ゆでスパゲティの水を300ml、その他の材料は2倍量にします。 工程1の加熱を約1分~1分30秒にし、工程4で仕上がり〈強〉に合わせて 加熱します。 ※仕上がりを変えるとき⇒ P.35

# なすのミートソース & ゆでスパゲティ

### [18 パスタ&ソース]

### ミートソースの下ごしらえをする

なすは縦半分に切り、皮目に細かい切り込みを入れる。 厚さ約8mmの半月切りにしたあと、しばらく塩水につけてアク抜きをし、 軽く水けを切る。Aとなすを深めの耐熱容器に入れる。 混ぜ合わせて油をなじませ、ラップなしで庫内中央に置く。



600W



約1分30秒



加熱後、ミートソースを加えて混ぜ、 なすが重ならないように 図のようにグリル皿全面に並べる。




### スパゲティの下ごしらえをする

スパゲティは長さを2等分に折り、くっ付きをなくすために少しずつ 方向を変えて深めの耐熱ガラス製ボールに入れる。Bと水を上から かけるように加える。

加熱する

グリル皿を上段に入れる。 スパゲティを入れたボールに クッキングシートで落としぶたをし、 ラップなしで庫内中央に置く。 ※落としぶたについて⇒ P.82







加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出し、 スパゲティをほぐし、ソースを加えて混ぜる。

### 取り出すときはやけどに注意する。

●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。 なすのミートソース: 「両面グリル」ボタンで約15~17分。 ゆでスパゲティ: クッキングシートで落としぶたをして 「レンジ」ボタンの600Wで、約10分。

●追加加熱の表示が消えたとき

手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。 ※「合わせ技セット」のポイント→ P.104



### レンジ+ヒーター加熱

### なすのミートソース(上段)

### 材料(1人分)

カロリー(1人分) 約156kcal 約1.8g
塩分 約1.8g
なす · · · · · · · · 中1本(80g)
A「たまねぎ(みじん切り)・・・・大さじ2 にんにく(みじん切り)・・・・小さじ% オリーブ油・・・・・・・・・小さじ1
にんにく(みじん切り)・・・・小さじ%
ミートソース(缶詰)・・・・・・100g

### 使用する付属品 グリル**四**(上段)



### ゆでスパゲティ(下段)

### **林彩**(1 4 公)

落としぶたをする

1711年(1人分)	
カロリー(1人分)	約344kcal
塩分	約1.0g
スパゲティ(ゆで時間	間7分の物)・・70g
	· · · · · · · · 170ml
B「オリーブ油····	・・・・・・ 小さじ2
白ワイン・・・・・	······ 小さじ2 ·····大さじ% ·····小さじ%
	・・・・・・小さじ%
クッキングシート	

### 使用する容器

### 耐熱ガラス製 ボール



※浅い容器はふきこぼれます。

### 2人分の作りかた

ゆでスパゲティの水を300ml、 その他の材料は2倍量にします。 工程1の加熱を約2分30秒~3分にし、 工程3で仕上がり〈強〉に合わせて 加熱します。

※仕上がりを変えるとき⇒ P.35

■加熱不足のときは追加加熱をする

→ P.104

# 塩ざけ & 小松菜のサッと煮



### レンジ+ヒーター加熱

### 塩ざけ(上段)

### 材料(1人分)

カロリー(1人分) 約159kcal 約1.4g 塩ざけ······1切れ(1切れ約80g)

### 使用する付属品 グリル皿(上段)



### 小松菜のサッと煮(下段)

### 材料(1人分)


カロリー(1人分) 約110kcal 約1.0g 小松菜(4cm幅に切る)·····100g 薄あげ(1cm幅に切る) · · · · · · 20g A 「だし汁(室温)·····大さじ4 (顆粒だしの場合は 小さじ%弱使用) 薄口しょうゆ・・・・・・小さじ1 | みりん・・・・・・・・・小さじ1

クッキングシート

### 使用する容器

ボール

耐熱ガラス製



直径19~22cm ※浅い容器はふきこぼれます。

### ■2人分の作りかた

すべての材料を2倍量にし、工程2で 仕上がり〈強〉に合わせて加熱します。 ※仕上がりを変えるとき⇒ P.35

### [17 焼き魚セット]

### 小松菜の下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに、小松菜の軸の部分、小松菜の葉の部分、 薄あげの順に入れる。Aを薄あげの上からかけるように入れる。

### 加熱する

1のボールにクッキングシートで ふたをし、庫内中央に置く。 ※ふたについて→ 下記参照





1人分のとき 2人分のとき

塩ざけは図のようにグリル皿の 手前側に寄せて置き、 上段に入れる。





加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出す。

### 取り出すときはやけどに注意する。

小松菜は全体を混ぜて汁となじませる。

●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。

塩ざけ: 「両面グリル」ボタンで約10~12分。 小松菜のサッと煮:ふたをして「レンジ」ボタンの600Wで、約6~9分。

### 追加加熱の表示が消えたとき

手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。 ※「合わせ技セット」のポイント→ P.104

### ふたについて

●深めの耐熱ガラス製ボールにクッキングシートで ふたをするときは、安定を良くするため 右図のように端を折り曲げて、 ボールの上からふたをしてください。 (ずれ落ち防止になります)

端を下向きに 折り曲げる 耐熱ガラス製ボール

クッキングシートのふた

## 塩さば & 豚汁

### [17 焼き魚セット]

### 豚汁の下ごしらえをする

肉は適当な大きさに切り、酒で下味を付けておく。 深めの耐熱ガラス製ボールに、Aと肉を入れてラップをし、 庫内中央に置く。



600W **)** 

約1分30秒



2度押す

加熱後、ひと混ぜし、だし汁を加えみそを入れて溶く。

### 加熱する

豚汁を入れたボールを、ラップなしで庫内中央に置く。

塩さばに切り込みを入れ、 皮目を上にして図のように グリル皿の手前側に寄せて置き、 上段に入れる。





1人分のとき 2人分のとき





17



加熱後、上段のグリル皿を取り出してから、ボールを取り出す。 取り出すときはやけどに注意する。

●合わせ技セットは、手動では2品同時に加熱できません。 1品ずつ加熱してください。

塩さば:「両面グリル」ボタンで約10~12分。

豚汁: 工程1の下ごしらえをしたあと、ラップなしで「レンジ |ボタン の600Wで、約6~8分。

### ●追加加熱の表示が消えたとき

手動の加熱方法を参考に、時間は様子を見ながら加熱してください。 ※「合わせ技セット Iのポイント→ P.104



### 塩さば(上段)

### 材料(1人分)

カロリー(1人分) 約291kcal 約1.8g 塩さば……1切れ(1切れ約100g)

### 使用する付属品 グリル**皿**(上段)




### 豚汁(下段)

### 材料(11分)

171 171	(1人力)			
カロリ	リー(1人分)	約99kcal		
塩分		約1.5g		
豚薄切	Jb肉 · · · · · ·		25g	
酒···			少々	
A厂大村	根(薄いいちょ	:う切り)・・・・ <sup>-</sup> 切り)・・・・・ <sup>-</sup>	18g	
ご	ぼう(ささがき	)	·8g	
		うしょう切り)・・		
だし汁(室温)・・・・・・200ml				
(顆粒/	ごしの場合は	小さじ¼弱使	用)	
みそ・		・・・・・大さじ	%強	

### 使用する容器 容量: 1.5L

### 耐熱ガラス製 ボール



※浅い容器はふきこぼれます。

### 2人分の作りかた

豚汁のだし汁を350ml、 その他の材料は2倍量にします。 工程1の加熱を約2分30秒にし、 工程2で仕上がり(強)に合わせて 加熱します。

※仕上がりを変えるとき→ P.35

■加熱不足のときは追加加熱をする P.104

# 「合わせ技セット」のポイント

自動メニューの「合わせ技セット」を使って、1人分の焼き魚と汁物や ゆでスパゲティとパスタソースなどを同時に調理! 手間なくカンタンにおいしく仕上げることができます。

※メニューはすべて「1人分」です。(2人分のときは仕上がり〈強〉にしてください)

### 基本のポイント

# 上段



- ●魚などの大きさはできるだけ揃える。
- ●焼き魚はグリル皿の手前側に寄せて置き、パスタソースはグリル皿 全体に広げ、周囲の溝にかからないようにする。
- ●下ごしらえしたあと、長時間冷蔵した材料をそのまま焼かない。 (焼き上がりの温度が低くなることがあります)

容量: 1.5L



直径19~22cm ※浅い容器はふきこぼれます。

- ●容器は大きめのものを使用する。(左記参照)
- ●レンジとヒーターを使用しているため、ラップやアルミホイルを 落としぶたに使用しない。 メニューにより、クッキングシートで落としぶたをする。 → P.101
- ●材料の切りかたや分量はレシピ通りに。 (大きさや分量が違うと上手にできません)
- ●メニューにより、材料に下加熱をして火通りをよくする。 (例: 豚汁、なすのミートソース)
- ●底の方が火の通りがよいため、煮えにくい材料を底に入れる。

### アレンジするときは

●材料の総分量や大きさが同じであれば、野菜・魚など同じ素材の中で種類を変えることもできます。

### 手動で加熱するときは

●合わせ技セットは、自動でしかできません。手動の場合は、1品ずつ加熱してください。 加熱方法は各ページをご覧ください。

### 追加加熱するときは

- 上段のグリル皿と下のボールは別々で追加加熱してください。
- 上段(焼き魚・パスタソースなど)を追加加熱するとき
- ●加熱終了後、下のボールを取り出し、追加加熱の画面が表示中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。 (この方法での追加加熱は、上ヒーターでの加熱になります)
- ●追加加熱の画面表示(6分間)が消えたときは、「両面グリル」ボタンの長押し2秒間で「グリル」に設定し、時間を控えめに、 様子を見ながら加熱してください。
- (例)「塩さば&豚汁」で「塩さば」だけを追加加熱したいとき ①豚汁を取り出す。(取り出すときはやけどに注意する) ②「グリル」上面に設定し、様子を見ながら加熱する。

### 下(汁物・煮物・ゆでスパゲティなど)を追加加熱するとき

- ●グリル皿を取り出して、「レンジ」600Wで時間を控えめに、様子を見ながら加熱してください。
- (例)「塩さば&豚汁」で「豚汁」だけを追加加熱したいとき
  - ①上段のグリル皿を取り出す。(取り出すときはやけどに注意する)
  - ②「レンジ」600Wに設定し、様子を見ながら加熱する。



# 辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつ の文化としてとらえ、広く発信してきた、 大阪あべの辻調理師専門学校をはじめと する辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3

www.tsujicho.com

「こんがり10分」は、辻調グループ校の先生方考案の レシピです。

また、赤字のメニューは、先生方のワンポイントや 料理のレベルアップのアドバイスを紹介しています。 (メニュー名の下に 🛍 を記載)



80 トマトソース 78 ホワイトソー





60カスター

61 63 63 **バターロー** 

55手作りピザ(ソフ

ースト



チョコレー-にんにくの臭み抜き めんたいこの解凍 ホットワイン アイスクリー しいたけを戻す を溶か トを溶か ムを食べや

は「自動メニュー」で作れます。 付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには記載していません。

# レシ ピ編もく じ

レンジ、ヒーターの2つの熱源を※「合わせ技セット」の合わせ技とは 組み合わせた加熱方法です。



9豆腐バーグきのこあんかけ

9分なすの揚げ浸し

・ 回塩ざけ&小松菜のサッと煮

135点さば&豚汁は「合わせ技セット」のポイント

97 ≅ **I** 帰なすのツナ入りボートグラタン 97チーズカツレツ ● 剱ピーマンの肉詰め甘酢あん 98ごまごまからあげ

トライスのカネロニ

95 61 %なすと豚肉の重ね焼き

95漁師の具だくさんスープ わしとトマトの重ね焼き

● 94豚肉のピザ風グリル

91豚とりんごのはちみつレモン焼き

回きのこソテー&ゆでスパゲティ

引鶏の照り焼き

● 89鶏のから揚げ

92焼きいも

93かぼちゃの煮物

93野菜のうま煮



● 贸肉巻き野菜 ● 99鶏肉のロースト

87 ハンバーグ



85 塩さば

85 塩ざけ

78マカロニグラタン

78 ホワイトソース

77茶わん蒸し

76白ごはん

● 79 焼きそば

84 あじの開き 85 ぶりの照り焼き

84ほっけの開き

窓さけのハーブ蒸し

・ラビゴットソース

76 赤飯

88焼き豚 88手羽元の香味焼き ・ソースの作りかた





















106



□ ココアシフォンケー □ □ シフォンケーキ

72 いちごジャ 72 ロールケー

ム 丰

□ 抹茶シフォンケー

70 クッキー

8シュークリー

77アイスボックスクッキ

- 74 チョコレー

丰

67 カスタードプディング 6・カラメルソース

80 レンジで作るシュー

73 フルーツケーキ

乃いちごのショ

80 黒豆 80五目豆

8日身魚のホイル焼き 82かれいの煮つけ 82いわしのしょうが煮

81 さけとしめじのホイル焼き

